Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
PWR On/Off	Power	TV/SAT	AV / Input / RDS
Mute	Mute / Dimmer	Menu	Menu / Home
H/V Play	Play / Slow	Menu Up	Up
Dec/Pause	Pause / Step / Freeze	Info	Info / Angle
East	Rec / Rec Mode	Menu Left	Left
Lang./Rewind	<< / Tune-	OK Enter	OK
LNB F.Forward	>> / Tune+	Menu Right	Right
West	I<< / Preset-	Exit	Exit / Cancel / Clear
Dev	>>I / Preset+	Menu Down	Down
Lang./Rewind	Sound / Title	Back	Back / Return
Audio	Audio / Lang I/II	Volume+	Vol +
Subt.List	Subtitle / EQ	TV/SAT	Smart / List
Zoom	Zoom / Size	CH/Page+	CH+ / Page+
Sleep Timer	Sleep / Timer	Volume-	Vol -
TV	TV/Radio /	Display	Display / Media
Opt?	Setup / OPT /	CH/Page-	CH- / Page-
Text	Text / Goto	1. ?	1

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
2abc	DVD 2
3def	CD - STB 3
4ghi	VIDEO 4
5jkl	TAPE 5
6mno	TUNER 6
7pqrm	AUX - HDD 7
8tuv	USB 8
9wxyz	BLUETOOTH 9
Guide Pilote	-/-- GUIDE EPG Guide / EPG / -/--
0/10	HDMI - SAT 0
FAV Pref.	PC FAV MARKER Fav / Marker / PC
Red	NETFLIX SEARCH Red / Netflix / Search
Green	APP REPEAT Green / APP / Repeat
Yellow	YouTube REPEAT A-B Yellow / YouTube / Repeat
Blue	Prime Video RANDOM Blue / Prime Video / Random
Freeze	SHIFT + STEP - FREEZE II Shift + Pause / Step /
TV	SHIFT + TV 1 Shift + 1

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Video	SHIFT + VIDEO 4 Shift + 4
Epg	SHIFT + -/-- GUIDE EPG Shift + Guide / EPG / -/--
App	SHIFT + APP REPEAT Shift + Green / APP /

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
PWR On/Off	Power	TV/SAT	AV / Input / RDS
Mute	Mute / Dimmer	Menu	Menu / Home
H/V Play	Play / Slow	Menu Up	Up
Dec/Pause	Pause / Step / Freeze	Info	Info / Angle
East	Rec / Rec Mode	Menu Left	Left
Lang./Rewind	<< / Tune-	OK Enter	OK
LNB F.Forward	>> / Tune+	Menu Right	Right
West	I<< / Preset-	Exit	Exit / Cancel / Clear
Dev	>>I / Preset+	Menu Down	Down
Audio	Audio / Lang I/II	Back	Back / Return
Subt.List	Subtitle / EQ	Volume+	Vol +
Zoom	Zoom / Size	TV/SAT	Smart / List
Sleep Timer	Sleep / Timer	CH/Page+	CH+ / Page+
TV	TV/Radio /	Volume-	Vol -
Sys/Serv	D.Menu / Top	Display	Display / Media
Opt?	Setup / OPT /	CH/Page-	CH- / Page-
Text	Text / Goto	1. ?	1

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
2abc	DVD 2
3def	CD - STB 3
4ghi	VIDEO 4
5jkl	TAPE 5
6mno	TUNER 6
7pqrm	AUX - HDD 7
8tuv	USB 8
9wxyz	BLUETOOTH 9
Guide Pilote	-/-- GUIDE EPG Guide / EPG / -/--
0/10	HDMI - SAT 0
FAV Pref.	PC FAV MARKER Fav / Marker / PC
Red	NETFLIX SEARCH Red / Netflix / Search
Green	APP REPEAT Green / APP / Repeat
Yellow	YouTube REPEAT A-B Yellow / YouTube / Repeat
Blue	Prime Video RANDOM Blue / Prime Video / Random
Freeze	SHIFT + STEP - FREEZE II Shift + Pause / Step /
Lang. / Rewind	SHIFT + LANG I/II AUDIO Shift + Audio / Lang I/II

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
	SHIFT + CH PAGE + Shift + CH+ /
	SHIFT + CH PAGE − Shift + CH- /
TV	SHIFT + TV 1 Shift + 1
Video	SHIFT + VIDEO 4 Shift + 4
Epg	SHIFT + -/-- GUIDE EPG Shift + Guide / EPG / -/--
App	SHIFT + APP REPEAT Shift + Green / APP /

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
PWR On/Off	Power	Menu Down	Down
Mute	Mute / Dimmer	Back	Back / Return
H/V Play	Play / Slow	Volume+	Vol +
Audio	Audio / Lang I/II	TV/SAT	Smart / List
Subt. List	Subtitle / EQ	CH/Page+	CH+ / Page+
Zoom	Zoom / Size	Volume-	Vol -
TV	TV/Radio /	Display	Display / Media
Opt?	Setup / OPT /	CH/Page-	CH- / Page-
Text	Text / Goto	1. ?	1
TV/SAT	AV / Input / RDS	2abc	2
Menu	Menu / Home	3def	3
Menu Up	Up	4ghi	4
Info	Info / Angle	5jkl	5
Menu Left	Left	6mno	6
OK Enter	OK	7pqrm	7
Menu Right	Right	8tuv	8
Exit	Exit / Cancel / Clear	9wxyz	9

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Guide Pilote	GUIDE EPG Guide / EPG / -/--		
0/10	HDMI - SAT 0 0		
FAV Pref.	PC FAV MARKER Fav / Marker / PC		
Red	NETFLIX SEARCH Red / Netflix / Search		
Green	APP REPEAT Green / APP / Repeat		
Yellow	YouTube REPEAT A-B Yellow / YouTube / Repeat		
Blue	Prime Video RANDOM Blue / Prime Video / Random		
TV	SHIFT + TV 1 Shift + 1		
Epg	SHIFT + -/-- GUIDE EPG Shift + Guide / EPG / -/--		
App	SHIFT + APP REPEAT Shift + Green / APP /		

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
PWR On/Off	Power	Volume+	Vol +
Mute	Mute / Dimmer	TV/SAT	Smart / List
Audio	Audio / Lang I/II	CH/Page+	CH+ / Page+
Subt. List	Subtitle / EQ	Volume-	Vol -
Zoom	Zoom / Size	Display	Display / Media
TV	TV/Radio /	CH/Page-	CH- / Page-
Text	Text / Goto	1. ?	1
TV/SAT	AV / Input / RDS	2abc	2
Menu	Menu / Home	3def	3
Menu Up	Up	4ghi	4
Info	Info / Angle	5jkl	5
Menu Left	Left	6mno	6
OK Enter	OK	7pqrm	7
Menu Right	Right	8tuv	8
Exit	Exit / Cancel / Clear	9wxyz	9
Menu Down	Down	Guide Pilote	Guide / EPG / -/--
Back	Back / Return	0/10	0

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
FAV Pref.	PC FAV MARKER Fav / Marker / PC		
Red	NETFLIX SEARCH Red / Netflix / Search		
Green	APP REPEAT Green / APP / Repeat		
Yellow	YouTube REPEAT A-B Yellow / YouTube / Repeat		
Blue	Prime Video RANDOM Blue / Prime Video / Random		
TV	SHIFT + TV 1 Shift + 1		
Video	SHIFT + VIDEO 4 Shift + 4		