Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	On/Standby		Power
	Open/Close		Eject / Surround
	Tuner (Band)	SHIFT + TUNER 6	Shift + 6
	ASPM	TITLE SOUND	Sound / Title
	RDS-PTY	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ
	Display	MEDIA DISPLAY	Display / Media
	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
	X-Bass	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
	Bass/Treble	FORMAT PICTURE	Picture / Format
	1	TV 1	1
	2	DVD 2	2
	3	CD-STB 3	3
	Memory	TOP MENU D.MENU	D.Menu / Top
	4	VIDEO 4	4
	5	TAPE 5	5
	6	TUNER 6	6
	Clear	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	7	AUX-HDD 7	7
	8	USB 8	8
	9	BLUETOOTH 9	9
	Clock/Timer	SHIFT + TIMER SLEEP	Shift + Sleep / Timer
	0	HDMI-SAT 0	0
	10+	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
	Sleep	TIMER SLEEP	Sleep / Timer
	Play Mode	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
	Folder	RETURN BACK	Back / Return
	(Tv Out)/Display iPod/iPhone	PROGRAM TV/RADIO	TV/Radio /
	Menu iPod/iPhone	HOME MENU	Menu / Home
	Play/Pause iPod/iPhone	SHIFT + SLOW ▶	Shift + Play /
	Display CD/USB	LIST SMART	Smart / List
	Stop CD/USB	HOLD ■	Stop / Hold
	Play/Pause	SLOW ▶	Play / Slow
	<< Tuning	TUNE- ◀◀	<< / Tune-
	I <<	PRESET- ⏮	I << / Preset-

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Preset Up	SHIFT + PRESET+		
>>I	PRESET+		
Tuning >>	TUNE+		
Vol -	VOL −		
Enter	OK		
Vol +	+ VOL		
Equalizer Mode	OPT-TOOLS SETUP		
Preset Down	SHIFT + PRESET-		
Demo/Dimmer	SHIFT + DIMMER MUTE		
iPod/iPhone	SHIFT + TV 1		
CD	SHIFT + CD-STB 3		
USB	SHIFT + USB 8		
Input/Audio In	RDS AV INPUT		