Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
RECEIVER	Power Receiver		Power
AUDIO⏻	Power Audio	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
TV	Power TV	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random
VCR	Power VCR	SHIFT + NETFLIX SEARCH	Shift + Red / Netflix /
VDP	Power VDP	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
CD	Power CD	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
TAPE	Power TAPE	SHIFT + APP REPEAT	Shift + Green / APP /
TUNER	TUNER	SHIFT + TUNER 6	Shift + 6
CD	CD	SHIFT + CD-STB 3	Shift + 3
TAPE	TAPE	SHIFT + TAPE 5	Shift + 5
TV	TV	SHIFT + TV 1	Shift + 1
VDP/ VDP 6CH	VDP / VDP 6CH	SHIFT + DVD 2	Shift + 2
VCR 1	VCR 1	SHIFT + VIDEO 4	Shift + 4
VCR 2	VCR 2	SHIFT + AUX-HDD 7	Shift + 7
CH LEVEL −	CH Level -	CH PAGE −	CH- / Page-
CH LEVEL +	CH Level +	+ CH PAGE	CH+ / Page+
DOLBY PRO LOGIC SURROUND	Surround	SURROUND ⏏	Eject / Surround

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
6IC 3 STEREO	3 Stereo	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
TEST	Test	GOTO TEXT	Text / Goto
CH SELECT	CH Select	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
HELP	Help	ANGLE INFO	Info / Angle
DISC	Disc	LIST SMART	Smart / List
DISC ENTER	Disc Enter	MEDIA DISPLAY	Display / Media
TV/AV	TV / AV	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
1	TUNER 1	TV 1	1
2	TUNER 2	DVD 2	2
3	TUNER 3	CD-STB 3	3
DIRECT TUNING	Direct Tuning	HOME MENU	Menu / Home
TV VOL+	TV Vol +	SHIFT + + VOL	Shift + Vol +
4	TUNER 4	VIDEO 4	4
5	TUNER 5	TAPE 5	5
6	TUNER 6	TUNER 6	6
≥10/-/--	TUNER >=10	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
TV VOL−	TV Vol -	SHIFT + VOL −	Shift + Vol -

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
7	TUNER 7	AUX - HDD 7	7
8	TUNER 8	USB 8	8
9	TUNER 9	BLUETOOTH 9	9
0	TUNER 0	HDMI - SAT 0	0
◀◀	TAPE <<	TUNE- ◀◀	<< / Tune-
▶▶	TAPE >>	TUNE+ ▶▶	>> / Tune+
DECK1/2	TAPE Deck 1/2	OK	OK
◀	TAPE Rev. Play	◀	Left
❚❚	TAPE Pause	STEP - FREEZE ❚❚	Pause / Step / Freeze
■	TAPE Stop	HOLD ■	Stop / Hold
▶	TAPE Play	SLOW ▶	Play / Slow
▶	TAPE Play	▶	Right
MUTING	Muting	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
– VOLUME	Volume-	VOL –	Vol -
VOLUME +	Volume+	+ VOL	Vol +

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Power Receiver	Power	3 Stereo	Audio / Lang I/II
Power Audio	Red / Netflix / Search	Test	Text / Goto
Power TV	Blue / Prime Video / Random	CH Select	Setup / OPT /
Power VCR	Shift + Red / Netflix /	Help	Info / Angle
Power VDP	Yellow / YouTube / Repeat	Disc	Smart / List
Power CD	Green / APP / Repeat	Disc Enter	Display / Media
Power TAPE	Shift + Green / APP /	TV / AV	AV / Input / RDS
TUNER	Shift + 6	CD 1	1
CD	Shift + 3	CD 2	2
TAPE	Shift + 5	CD 3	3
TV	Shift + 1	Direct Tuning	Menu / Home
VDP / VDP 6CH	Shift + 2	TV Vol +	Shift + Vol +
VCR1	Shift + 4	CD 4	4
VCR 2	Shift + 7	CD 5	5
CH Level -	CH- / Page-	CD 6	6
CH Level +	CH+ / Page+	CD >=10	Guide / EPG / -/--
Surround	Eject / Surround	TV Vol -	Shift + Vol -

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung		Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
7	CD 7	AUX-HDD 7	7		
8	CD 8	USB 8	8		
9	CD 9	BLUETOOTH 9	9		
0	CD 0	HDMI-SAT 0	0		
⏮	CD I <<	PRESET- ⏮	I << / Preset-		
⏭	CD >>I	PRESET+ ⏭	>>I / Preset+		
◀◀	CD <<	TUNE- ◀◀	<< / Tune-		
▶▶	CD >>	TUNE+ ▶▶	>> / Tune+		
⏸	CD Pause	STEP-FREEZE ⏸	Pause / Step / Freeze		
■	CD Stop	HOLD ■	Stop / Hold		
▶	CD Play	SLOW ▶	Play / Slow		
MUTING	Muting	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer		
VOLUME –	Volume-	VOL –	Vol -		
VOLUME +	Volume+	+ VOL	Vol +		

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Power Receiver	Power	3 Stereo	Audio / Lang I/II
Power Audio	Red / Netflix / Search	Test	Text / Goto
Power TV	Blue / Prime Video / Random	CH Select	Setup / OPT /
Power VCR	Shift + Red / Netflix /	Help	Info / Angle
Power VDP	Yellow / YouTube / Repeat	Disc	Smart / List
Power CD	Green / APP / Repeat	Disc Enter	Display / Media
Power TAPE	Shift + Green / APP /	TV / AV	AV / Input / RDS
TUNER	Shift + 6	VDP 1	1
CD	Shift + 3	VDP 2	2
TAPE	Shift + 5	VDP 3	3
TV	Shift + 1	Direct Tuning	Menu / Home
VDP / VDP 6CH	Shift + 2	TV Vol +	Shift + Vol +
VCR1	Shift + 4	VDP 4	4
VCR 2	Shift + 7	VDP 5	5
CH Level -	CH- / Page-	VDP 6	6
CH Level +	CH+ / Page+	VDP >=10	Guide / EPG / -/--
Surround	Eject / Surround	TV Vol -	Shift + Vol -

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
7	VDP 7	AUX - HDD 7	7
8	VDP 8	USB 8	8
9	VDP 9	BLUETOOTH 9	9
0	VDP 0	HDMI - SAT 0	0
⏮	VDP I <<	PRESET- ⏮	I << / Preset-
⏭	VDP >>I	PRESET+ ⏭	>>I / Preset+
◀◀	VDP <<	TUNE- ◀◀	<< / Tune-
▶▶	VDP >>	TUNE+ ▶▶	>> / Tune+
⏸	VDP Pause	STEP - FREEZE ⏸	Pause / Step / Freeze
■	VDP Stop	HOLD ■	Stop / Hold
▶	VDP Play	SLOW ▶	Play / Slow
MUTING	Muting	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
VOLUME –	Volume-	VOL –	Vol -
VOLUME +	Volume+	+ VOL	Vol +

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Power Receiver	Power	3 Stereo	Audio / Lang I/II
Power Audio	Red / Netflix / Search	Test	Text / Goto
Power TV	Blue / Prime Video / Random	CH Select	Setup / OPT /
Power VCR	Shift + Red / Netflix /	Help	Info / Angle
Power VDP	Yellow / YouTube / Repeat	Disc	Smart / List
Power CD	Green / APP / Repeat	Disc Enter	Display / Media
Power TAPE	Shift + Green / APP /	TV / AV	AV / Input / RDS
TUNER	Shift + 6	VCR 1 1	1
CD	Shift + 3	VCR 1 2	2
TAPE	Shift + 5	VCR 1 3	3
TV	Shift + 1	Direct Tuning	Menu / Home
VDP / VDP 6CH	Shift + 2	TV Vol +	Shift + Vol +
VCR1	Shift + 4	VCR 1 4	4
VCR 2	Shift + 7	VCR 1 5	5
CH Level -	CH- / Page-	VCR 1 6	6
CH Level +	CH+ / Page+	VCR 1 >=10	Guide / EPG / -/--
Surround	Eject / Surround	TV Vol -	Shift + Vol -

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
VCR 1 7	7		
VCR 1 8	8		
VCR 1 9	9		
VCR 1 0	0		
VCR 1 <<	<< / Tune-		
VCR 1 >>	>> / Tune+		
VCR 1 Pause	Pause / Step / Freeze		
VCR 1 Stop	Stop / Hold		
VCR 1 Play	Play / Slow		
Muting	Mute / Dimmer		
Volume-	Vol -		
Volume+	Vol +		