Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Off	Power	Up / P+	Up
Mute	Mute / Dimmer	Left / Vol -	Left
Hold	Stop / Hold	OK	OK
Reveal	<< / Tune-	Right / Vol +	Right
Sound	Sound / Title	PS	Exit / Cancel / Clear
A/B	Audio / Lang I/II	Down / P-	Down
Subcode	Subtitle / EQ	P/C	Back / Return
<! >	Eject / Surround	Right / Vol +	Vol +
earsphones	Picture / Format	VT/TV	Smart / List
Size	Zoom / Size	Up / P+	CH+ / Page+
[·]	Sleep / Timer	Left / Vol -	Vol -
Norm	TV/Radio /	Display	Display / Media
Contrast	D. Menu / Top	Down / P-	CH- / Page-
Color	Setup / OPT /	1	1
Text	Text / Goto	2	2
AV	AV / Input / RDS	3	3
Brightness	Menu / Home	4	4

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
5	TAPE 5		
6	TUNER 6		
7	AUX - HDD 7		
8	USB 8		
9	BLUETOOTH 9		
- -	-/-- GUIDE EPG Guide / EPG / -/--		
0	HDMI - SAT 0		
Red	NETFLIX SEARCH Red / Netflix / Search		
Green	APP REPEAT Green / APP / Repeat		
Yellow	YouTube REPEAT A-B Yellow / YouTube / Repeat		
Blue	Prime Video RANDOM Blue / Prime Video / Random		
Mx	SHIFT + GOTO TEXT Shift + Text /		

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
On/Off	Power	Info	Info / Angle
Mute	Mute / Dimmer	Menu Left	Left
Update	Play / Slow	OK Enter	OK
Reveal	Pause / Step / Freeze	Menu Right	Right
Txt Stop	Stop / Hold	Menu Off	Exit / Cancel / Clear
Color- S.Std	Sound / Title	Menu Down	Down
Menu audio	Audio / Lang I/II	Back	Back / Return
Subt.List	Subtitle / EQ	Volume+	Vol +
Surround	Eject / Surround	Display	Smart / List
Txt Expand	Zoom / Size	Chan. Up	CH+ / Page+
Sleep Timer	Sleep / Timer	Volume-	Vol -
Return TV	TV/Radio /	Disp	Display / Media
Menu video	D.Menu / Top	Chan. Down	CH- / Page-
On/Tim	Setup / OPT /	1	1
Text	Text / Goto	2	2
Menu	Menu / Home	3	3
Menu Up	Up	4	4

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
5	TAPE 5		
6	TUNER 6		
7	AUX - HDD 7		
8	USB 8		
9	BLUETOOTH 9		
Guide -/-- 1.	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--	
0/10	HDMI - SAT 0	0	
2. Fav P/C 2.	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC	
Red	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search	
Green	APP REPEAT	Green / APP / Repeat	
Yellow	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat	
Blue	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random	
Nicam/Mono	SHIFT + LANG I/II AUDIO	Shift + Audio / Lang I/II	
Level L	SHIFT + ◀	Shift + Left	
Level R/Woofer	SHIFT + ▶	Shift + Right	
Audio+	SHIFT + + VOL	Shift + Vol +	