Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
MULT	Mult	LIST SMART	Smart / List
SEARCH	Search	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD - STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX - HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
Esc	Esc	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
0	0	HDMI - SAT 0	0
-/--	-/--	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
	Up		Up
	Left		Left
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Right		Right
ADD	ADD	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC
	Down		Down
FN	FN	ANGLE INFO	Info / Angle
	I<	PRESET-	I<< / Preset-
	I>	STEP - FREEZE	Pause / Step / Freeze
	<II	CH PAGE −	CH- / Page-
	>>	TUNE+	>> / Tune+
	>I	PRESET+	>>I / Preset+
	Rec	REC MODE	Rec / Rec Mode
	>II	CH PAGE +	CH+ / Page+