Mandis shop

Panasonic MXCZ

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
AUTO SET	AUTO SET	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
ON/STAND-BY	On/Standby		Power
1	COMPUTER 1	TV 1	1
2	COMPUTER 2	DVD 2	2
HDMI	HDMI	HDMI - SAT 0	0
VIDEO	VIDEO	VIDEO 4	4
S-VIDEO	S-VIDEO	TAPE 5	5
COMPONENT	COMPONENT	CD - STB 3	3
▲	▲		Up
<	<		Left
SELECT	Select	OK	OK
>	>		Right
▼	▼		Down
MENU	MENU	HOME MENU	Menu / Home
SCREEN	SCREEN	SIZE ZOOM	Zoom / Size
KEYSTONE	KEYSTONE	MEDIA DISPLAY	Display / Media
INFO.	INFO	ANGLE INFO	Info / Angle

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
FREEZE	FREEZE	STEP - FREEZE II	Pause / Step / Freeze
AV MUTE	AV MUTE	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
P-TIMER	P-TIMER	TIMER SLEEP	Sleep / Timer
LAMP	LAMP	LIST SMART	Smart / List
D. ZOOM +	D. ZOOM +	+ CH PAGE	CH+ / Page+
VOLUME +	VOL +	+ VOL	Vol +
IMAGE	IMAGE	FORMAT PICTURE	Picture / Format
D. ZOOM -	D. ZOOM -	CH PAGE −	CH- / Page-
VOLUME −	VOL -	VOL −	Vol -
MUTE	MUTE	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer

https://remotes.a/de/Panasonic/1679-246-ersatzfernbedienung-fur-Panasonic-MXCZ650873.htm