Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung		Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Power		Power		Vol +		Vol +
	TV/ VTR		TV/ Radio /		Vol -		Vol -
	1		1				
	2		2				
	3		3				
	4		4				
	5		5				
	6		6				
	7		7				
	8		8				
	9		9				
	0		0				
	-/--		Guide / EPG / -/--				
	Prog+		CH+ / Page+				
	Prog-		CH- / Page-				
	Audio Monitor		Audio / Lang I/II				
	Data Screen		Info / Angle				

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Timer Rec	Blue / Prime Video / Random	9	9
TV/VTR	TV/Radio /	Edit Monitor	Smart / List
Power	Power	Counter Reset	Exit / Cancel / Clear
1	1	Index	Display / Media
2	2	-/--	Guide / EPG / -/--
3	3	0	0
Input Select	AV / Input / RDS	</ <I Frame	Left
Rec Mode	Shift + Rec / Rec Mode	>I < Frame	OK
Prog+	CH+ / Page+	Frame II >/ >	Right
4	4	Pause	Pause / Step / Freeze
5	5	Rec	Rec / Rec Mode
6	6	I > Slow-	Down
Data Screen	Info / Angle	I > Slow+	Up
Audio Monitor	Audio / Lang I/II	x2	Red / Netflix / Search
Prog-	CH- / Page-	Play	Play / Slow
7	7	<< Search	I << / Preset-
8	8	<</ REW	<< / Tune-

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Stop	Stop / Hold
>>/ FF	>> / Tune+
Search >>	>>I / Preset+
< Shuttle Edit	Shift + CH- /
Shuttle Edit >	Shift + CH+ /
P in P	Zoom / Size
Shift	Sound / Title
Digital Off	D.Menu / Top
Tv Scan	Shift + TV/Radio / Program
Menu	Menu / Home
Up	Shift + Up
Insert Audio	Subtitle / EQ
Insert Video	Picture / Format
Index Mark	Text / Goto
Index Erase	Back / Return
Left	Shift + Left
Execute	Shift + OK

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Right	Shift + Right
Vol +	Vol +
Timer Check	Green / APP / Repeat
Function	Setup / OPT /
Down	Shift + Down
Timer On	Sleep / Timer
Vol -	Vol -
Timer Clear	Yellow / YouTube / Repeat

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung		Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
TIMER REC (ON/OFF)	Timer Rec	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random	9	9	BLUETOOTH 9	9
TV/VTR	TV/VTR	PROGRAM TV/RADIO	TV/Radio /	EDIT MONITOR	Edit Monitor	LIST SMART	Smart / List
	Power		Power	COUNTER RESET	Counter Reset	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
1	1	TV 1	1	INDEX	Index	MEDIA DISPLAY	Display / Media
2	2	DVD 2	2	-/--	-/--	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
3	3	CD - STB 3	3	0	0	HDMI - SAT 0	0
INPUT SELECT	Input Select	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS	<II	<II Frame		Left
REC MODE	Rec Mode	SHIFT +	REC MODE Shift + Rec / Rec Mode	FRAME >II	>II Frame	OK	OK
PROG +	Prog+	+ CH PAGE	CH+ / Page+	II>	Frame II>/>		Right
4	4	VIDEO 4	4	PAUSE	Pause	STEP - FREEZE	Pause / Step / Freeze
5	5	TAPE 5	5	REC	Rec	REC MODE	Rec / Rec Mode
6	6	TUNER 6	6	I> SLOW-	I> Slow-		Down
DATA SCREEN	Data Screen	ANGLE INFO	Info / Angle	SLOW +	I> Slow+		Up
AUDIO MONITOR	Audio Monitor	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II	x2	x2	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
PROG -	Prog-	CH PAGE -	CH- / Page-	PLAY	Play	SLOW	Play / Slow
7	7	AUX - HDD 7	7	SEARCH	<< Search	PRESET-	I<< / Preset-
8	8	USB 8	8	REW	<</REW	TUNE-	<< / Tune-

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Stop	Stop / Hold
>>/ FF	>> / Tune+
Search >>	>>I / Preset+
< Shuttle Edit	Shift + CH- /
Shuttle Edit >	Shift + CH+ /
P in P	Zoom / Size
Shift	Sound / Title
Digital Off	D.Menu / Top
Tv Scan	Shift + TV/Radio / Program
Menu	Menu / Home
Up	Shift + Up
Insert Audio	Subtitle / EQ
Insert Video	Picture / Format
Index Mark	Text / Goto
Index Erase	Back / Return
Left	Shift + Left
Execute	Shift + OK

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Right	Shift + Right
Vol +	Vol +
Timer Check	Green / APP / Repeat
Function	Setup / OPT /
Down	Shift + Down
Timer On	Sleep / Timer
Vol -	Vol -
Timer Clear	Yellow / YouTube / Repeat

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung		Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
TIMER REC (ON/OFF)	Timer Rec	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random	9	9	BLUETOOTH 9	9
TV/VTR	TV/VTR	PROGRAM TV/RADIO	TV/Radio /	EDIT MONITOR	Edit Monitor	LIST SMART	Smart / List
	Power		Power	COUNTER RESET	Counter Reset	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
1	1	TV 1	1	INDEX	Index	MEDIA DISPLAY	Display / Media
2	2	DVD 2	2	-/--	-/--	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
3	3	CD - STB 3	3	0	0	HDMI - SAT 0	0
INPUT SELECT	Input Select	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS	<I/I< Frame	<I/I< Frame		Left
REC MODE	Rec Mode	SHIFT + REC MODE	Shift + Rec / Rec Mode	>I< Frame	>I< Frame	OK	OK
PROG +	Prog+	+ CH PAGE	CH+ / Page+	>I/I> Frame	Frame I I>/>		Right
4	4	VIDEO 4	4	PAUSE	Pause	STEP - FREEZE	Pause / Step / Freeze
5	5	TAPE 5	5	REC	Rec	REC MODE	Rec / Rec Mode
6	6	TUNER 6	6	I> Slow-	I > Slow-		Down
DATA SCREEN	Data Screen	ANGLE INFO	Info / Angle	I> Slow+	I > Slow+		Up
AUDIO MONITOR	Audio Monitor	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II	x2	x2	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
PROG -	Prog-	CH PAGE -	CH- / Page-	PLAY	Play	SLOW	Play / Slow
7	7	AUX - HDD 7	7	SEARCH	<< Search	TUNE-	<< / Tune-
8	8	USB 8	8	<</REW	<</REW	PRESET-	I<< / Preset-

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Stop	Stop / Hold
>>/ FF	>> / Tune+
Search >>	>>I / Preset+
< Shuttle Edit	Shift + CH- /
Shuttle Edit >	Shift + CH+ /
P in P	Zoom / Size
Shift	Sound / Title
Digital Off	D.Menu / Top
Tv Scan	Shift + TV/Radio / Program
Menu	Menu / Home
Up	Shift + Up
Insert Audio	Subtitle / EQ
Insert Video	Picture / Format
Index Mark	Text / Goto
Index Erase	Back / Return
Left	Shift + Left
Execute	Shift + OK

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Right	Shift + Right
Vol +	Vol +
Timer Check	Green / APP / Repeat
Function	Setup / OPT /
Down	Shift + Down
Timer/On	Sleep / Timer
Vol -	Vol -
Timer Clear	Yellow / YouTube / Repeat