Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
MUTE	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
POWER	Power		Power
SETUP	Setup	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
ZOOM	Zoom	SIZE ZOOM	Zoom / Size
MODE	Mode	FORMAT PICTURE	Picture / Format
ANGLE	Angle	ANGLE INFO	Info / Angle
SUB-T	Sub-T	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ
VIDEO	Video	VIDEO 4	4
⏮	I<<	PRESET- ⏮	I<< / Preset-
⏭	>>I	PRESET+ ⏭	>>I / Preset+
VOL+	Vol +	+ VOL	Vol +
◀◀	<<	TUNE- ◀◀	<< / Tune-
▶▶	>>	TUNE+ ▶▶	>> / Tune+
VOL-	Vol -	VOL −	Vol -
■	Stop	HOLD ■	Stop / Hold
II/▶	Play	SLOW ▶	Play / Slow
II/▶	Pause	STEP-FREEZE II	Pause / Step / Freeze

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
▲	Up	▲	Up
◀	Left	◀	Left
ENTER	Enter	OK	OK
▶	Right	▶	Right
▼	Down	▼	Down
MUSIC	Music	TITLE SOUND	Sound / Title
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
DISPLAY	Display	MEDIA DISPLAY	Display / Media
AUDIO	Audio	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
OTB	OTB	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
REPEAT	Repeat	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
INTERVAL TIME	Interval Time	TIMER SLEEP	Sleep / Timer
SLIDE SHOW	Slide Show	PROGRAM TV/RADIO	TV/Radio /
DVD PLAY	DVD Play	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random
P/N	P/N	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
PREVIEW ON/OFF	Preview On/Off	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC
SR	SR	LIST SMART	Smart / List

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
SF	Yel l ow / YouTube / Repeat		