Mandis shop

# Benq PB6110

| Originalfernbedienung | | Ersatzfernbedienung | |
|---|---|---|---|
| | Standby | | Power |
| | Page Up | | CH+ / Page+ |
| | Play/Pause | | Play / Slow |
| | Page Down | | CH- / Page- |
| | Up | | Up |
| | Auto | | Info / Angle |
| | Left | | Left |
| | Menu | | Menu / Home |
| | OK | | OK |
| | Right | | Right |
| | Source | | AV / Input / RDS |
| | Down | | Down |
| | Blank | | Back / Return |
| | Keystone Up | | Vol+ |
| | Keystone Down | | Vol- |
| | Preset | | >>I / Preset+ |
| | | | |

| Originalfernbedienung | Ersatzfernbedienung |
|---|---|
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

https://remotecontrols.at/de/Benq/1067323-24532-ersatzfernbedienung-fur-Benq-PB6110.html