Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Standby		Power
	Mute		Mute / Dimmer
	Play		Play / Slow
	Pause		Pause / Step / Freeze
	Stop		Stop / Hold
	<</ Rev		<< / Tune-
	>>/ Fwd		>> / Tune+
	I <</ Prev		I << / Preset-
	>>I / Next		>>I / Preset+
	Title		Sound / Title
	Language		Audio / Lang I/II
	Subtitle		Subtitle / EQ
	Open/Close		Eject / Surround
	Mode		Picture / Format
	Zoom		Zoom / Size
	Time		Sleep / Timer
	Prog		TV/Radio / Program

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Setup		Setup / OPT /
	Menu		Menu / Home
	Up		Up
	Angle		Info / Angle
	Left		Left
	Enter		OK
	Right		Right
	Down		Down
	Return		Back / Return
	Vol +		Vol +
	N/P		Smart / List
	Vol -		Vol -
	Display		Display / Media
	1		1
	2		2
	3		3
	4		4

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung		Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
5	5	TAPE 5	5		
6	6	TUNER 6	6		
7	7	AUX - HDD 7	7		
8	8	USB 8	8		
9	9	BLUETOOTH 9	9		
10+	10+	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--		
0	0	HDMI - SAT 0	0		
RESUME	Resume	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search		
REPEAT	Repeat	APP REPEAT	Green / APP / Repeat		
A-B	A-B	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat		
L/R	L/R	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random		
SLOW	Slow	SHIFT + SLOW	Shift + Play /		
STEP	Step	SHIFT + STEP - FREEZE	Shift + Pause / Step /		