Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Aper / Chiuso	Eject / Surround	8	8
Video / Y	AV / Input / RDS	9	9
Power	Power	Prog	TV/Radio /
OSD	Display / Media	Intro	Smart / List
PBC	D.Menu / Top	0	0
Titolo	Sound / Title	10+	Guide / EPG / -/--
Menu	Menu / Home	Pausa	Pause / Step / Freeze
Ricerca	Red / Netflix / Search	Info / Play	Play / Slow
1	1	Info / Play	Info / Angle
2	2	Up	Up
3	3	Left	Left
Repeticione	Green / APP / Repeat	Setup	Setup / OPT /
4	4	Right	Right
5	5	Ritorno	Back / Return
6	6	Down	Down
A-B RPT	Yellow / YouTube / Repeat	Stop	Stop / Hold
7	7	◁ Ralent	CH- / Page-

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Ral ent I >	CH+ / Page+		
<< F. REV	<< / Tune-		
>> F. FWD	>> / Tune+		
St ep	Shi ft + Pause / St ep /		
Zoom	Zoom / Si ze		
I << Prec	I << / Preset-		
>>I Succ	>>I / Preset+		
Sottotitoli	Subtitle / EQ		
NTSC/PAL	Picture / Format		
Vol ume-	Vol -		
Vol ume+	Vol +		
	Sl eep / Ti mer		
Tr ack	Text / Got o		
Audi o	Audi o / Lang I/II		
Mut o	Mut e / Di mmer		