Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Power	Power
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
0	0
Liste	Smart / List
EPG	Guide / EPG / -/--
PPV	D.Menu / Top
Dienste	Display / Media
Up	Up
Left	Left

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
OK	OK
Right	Right
Down	Down
P+	CH+ / Page+
Zurück	Back / Return
Vol +	Vol +
P-	CH- / Page-
Esc / TV	Exit / Cancel / Clear
Vol -	Vol -
Text	Text / Goto
Mute	Mute / Dimmer
Red	Red / Netflix / Search
Green	Green / APP / Repeat
Yellow	Yellow / YouTube / Repeat
Blue	Blue / Prime Video / Random
TV / Radio	TV/Radio /
Opt	Setup / OPT / Tools

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
i	Info / Angle		
Menu	Menu / Home		