Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
RECEIVER	Power Receiver		Power
INPUT SELECT	Input Select	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
CD DVD	DVD/CD	SHIFT + TV 1	Shift + 1
TV SAT	SAT/TV	SHIFT + DVD 2	Shift + 2
VIDEO 2 VIDEO 1	Video1/Video2	SHIFT + CD-STB 3	Shift + 3
DVR 2 DVR 1	DVR1/DVR2	SHIFT + VIDEO 4	Shift + 4
CD-R iPod	iPod/CD-R	SHIFT + TAPE 5	Shift + 5
MULTI IN TUNER	Tuner/Multi In	SHIFT + TUNER 6	Shift + 6
SLEEP 1	1/Sleep	TV 1	1
VIDEO SEL 2	2/Video Sel	DVD 2	2
ANALOG ATT 3	3/Analog ATT	CD-STB 3	3
SR+ 4	4/SR+	VIDEO 4	4
DIMMER 5	5/Dimmer	TAPE 5	5
6	6/S.Retriever	TUNER 6	6
8	8	USB 8	8
TOP MENU	Top Menu	TOP MENU D.MENU	D.Menu / Top
TUNE	Up/Tune Up		Up

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
MENU T.EDIT	Menu/T.Edit	HOME MENU	Menu / Home
SETUP GUIDE PTY SEARCH	Setup/Guide/PTY Search	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
ST	Left/←ST		Left
ENTER	Enter	OK	OK
ST	Right/ST→		Right
TUNE	Down/Tune		Down
RETURN BAND	Return/Band	RETURN BACK	Back / Return
TV VOL	Vol + Tv Control	SHIFT +	Shift + Right
	Power Tv Control	SHIFT +	Shift + Power
TV CH	CH+ Tv Control	CH PAGE	CH+ / Page+
VOL	Vol +	VOL	Vol +
TV VOL	Vol - Tv Control	SHIFT +	Shift + Left
INPUT SELECT	Input Select Tv Control	SHIFT + RDS AV INPUT	Shift + AV / Input / RDS
TV CH	CH- Tv Control	CH PAGE	CH- / Page-
VOL	Vol -	VOL	Vol -
MUTE	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
STATUS	Status	MEDIA DISPLAY	Display / Media

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung		Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
SIGNAL SEL	Signal Sel	PROGRAM TV/RADIO	TV/Radio /		
SBch	SB Ch	APP REPEAT	Green / APP / Repeat		
STEREO	Stereo	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II		
THX	THX	GOTO TEXT	Text / Goto		
STANDARD	Standard	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ		
ADV SURR	Adv. Surr	FORMAT PICTURE	Picture / Format		
PHASE	Phase	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random		
MCACC	MCACC	SIZE ZOOM	Zoom / Size		
S.DIRECT	S. Direct	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search		

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Power Source/System		Power
	1		1
	2		2
	3		3
	4		4
	5		5
	6		6
	7		7
	8		8
	9		9
	·/+10/D.Access/A V. Parameter		Guide / EPG / -/--
	0		0
	Enter/Class/Disc, H Level		Fav / Marker / PC
	Up/Tune Up		Up
	Menu/T.Edit		Menu / Home
	Setup/PTY Search		Setup / OPT /
	Left/←ST		Left

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Enter		OK
	Right/ST→		Right
	Down/Tune		Down
	Return/Band		Back / Return
	Vol +		Vol +
	Vol -		Vol -
	Mute		Mute / Dimmer
	I<<<MPX/B		I<< / Preset-
	Pause/EON/C		Pause / Step / Freeze
	Disp/Audio		Info / Angle
	Status		Display / Media