| Originalfernbedienung | Ersatzfernbedienung |
|---|---|
| Power | Power |
| Power Tv | SHIFT + Power: Shift + Power |
| Vol + Tv | VOL + : Vol + |
| CH+ Tv | SHIFT + CH PAGE +: Shift + CH+ / |
| Drive Select | MEDIA DISPLAY: Display / Media |
| Av Input Tv | SHIFT + RDS AV INPUT: Shift + AV / Input / RDS |
| Vol - Tv | VOL −: Vol - |
| CH- Tv | SHIFT + CH PAGE −: Shift + CH- / |
| 1 | TV 1: 1 |
| 2 | DVD 2: 2 |
| 3 | CD-STB 3: 3 |
| CH+ | CH PAGE +: CH+ / Page+ |
| 4 | VIDEO 4: 4 |
| 5 | TAPE 5: 5 |
| 6 | TUNER 6: 6 |
| CH- | CH PAGE −: CH- / Page- |
| 7 | AUX-HDD 7: 7 |

| Originalfernbedienung | Ersatzfernbedienung |
|---|---|
| 8 | USB 8: 8 |
| 9 | BLUETOOTH 9: 9 |
| Cast/Vieta | PC FAV MARKER: Fav / Marker / PC |
| DEL | DIMMER MUTE: Mute / Dimmer |
| 0 | HDMI-SAT 0: 0 |
| Audio | LANG I/II AUDIO: Audio / Lang I/II |
| Skipe | LIST SMART: Smart / List |
| I<< | TUNE- <<: << / Tune- |
| >>I | PRESET+ >>I: >>I / Preset+ |
| << | TUNE+ >>: >> / Tune+ |
| >> | PRESET- I<<: I<< / Preset- |
| Stop | HOLD ■: Stop / Hold |
| Pause | STEP-FREEZE ❚❚: Pause / Step / Freeze |
| Play/x1.3 | SLOW ▶: Play / Slow |
| i/Status | ANGLE INFO: Info / Angle |
| Guide | -/-- GUIDE EPG: Guide / EPG / -/-- |
| Exit | CLEAR EXIT CANCEL: Exit / Cancel / Clear |

| Originalfernbedienung | Ersatzfernbedienung | Originalfernbedienung | Ersatzfernbedienung |
|---|---|---|---|
| Direct Navigator/Pop-Up | Sound / Title | Chapter | D. Menu / Top |
| Left/◁ | Left | Time Slip | TV/Radio / |
| Up | Up | Manual Skip -10s | Shift + Left |
| OK | OK | Manual Skip +60s | Shift + Right |
| Right/▷ | Right | | |
| Function Menu | Menu / Home | | |
| Option | Eject / Surround | | |
| Down | Down | | |
| Return | Back / Return | | |
| Red | Red / Netflix / Search | | |
| Green | Green / APP / Repeat | | |
| Yellow | Yellow / YouTube / Repeat | | |
| Blue | Blue / Prime Video / Random | | |
| Rec | Rec / Rec Mode | | |
| Prog/Check | Picture / Format | | |
| [≡]/Text | Setup / OPT / | | |
| [≡♦]/Sttl | Subtitle / EQ | | |