| Originalfernbedienung | Ersatzfernbedienung | Originalfernbedienung | Ersatzfernbedienung |
|---|---|---|---|
| Power | Power | I << / << | << / Tune- |
| TV | 1 | I << / << | I << / Preset- |
| VCR | 4 | >> / >>I | >> / Tune+ |
| DVD | 2 | >> / >>I | >>I / Preset+ |
| MD | 7 | Stop | Stop / Hold |
| TUNER / Band | 6 | Play | Play / Slow |
| TAPE | 5 | Level | Green / APP / Repeat |
| CD | 3 | - | Yellow / YouTube / Repeat |
| Top Menu | D. Menu / Top | + | Blue / Prime Video / Random |
| Up | Up | Sound Mode | Sound / Title |
| Menu | Menu / Home | SFC | Audio / Lang I/II |
| Left | Left | Test | Text / Goto |
| Enter | OK | Muting | Mute / Dimmer |
| Right | Right | Volume- | Vol - |
| Display | Display / Media | Volume+ | Vol + |
| Down | Down | | |
| Return | Back / Return | | |

| Originalfernbedienung | | Ersatzfernbedienung | |
|---|---|---|---|
| | Power | | Power |
| | DVD | | Smart / List |
| | 1 | | 1 |
| | 2 | | 2 |
| | 3 | | 3 |
| | 4 | | 4 |
| | 5 | | 5 |
| | 6 | | 6 |
| | -/--/+10 | | Guide / EPG / -/-- |
| | 7 | | 7 |
| | 8 | | 8 |
| | 9 | | 9 |
| | 0 | | 0 |
| | Top Menu | | D. Menu / Top |
| | Up | | Up |
| | Menu | | Menu / Home |
| | Left | | Left |

| Originalfernbedienung | | Ersatzfernbedienung | |
|---|---|---|---|
| | Enter | | OK |
| | Right | | Right |
| | Display | | Display / Media |
| | Down | | Down |
| | Return | | Back / Return |
| | I<< / << | | << / Tune- |
| | I<< / << | | I<< / Preset- |
| | >> / >>I | | >> / Tune+ |
| | >> / >>I | | >>I / Preset+ |
| | Stop | | Stop / Hold |
| | Play | | Play / Slow |
| | Muting | | Mute / Dimmer |
| | Volume- | | Vol - |
| | Volume+ | | Vol + |

| Originalfernbedienung | Ersatzfernbedienung |
|---|---|
| Power Tuner - Band | Power |
| Play | Play / Slow |
| Stop | Stop / Hold |
| I<</<< | << / Tune- |
| >>/>>I | >> / Tune+ |
| I<</<< | I<< / Preset- |
| >>/>>I | >>I / Preset+ |
| Direct Tuning Tuner - Band | TV/Radio / |
| Tuner - Band | Smart / List |
| MD | Display / Media |
| 1 Tuner - Band | 1 |
| 2 Tuner - Band | 2 |
| 3 Tuner - Band | 3 |
| 4 Tuner - Band | 4 |
| 5 Tuner - Band | 5 |
| 6 Tuner - Band | 6 |
| 7 Tuner - Band | 7 |

| Originalfernbedienung | Ersatzfernbedienung |
|---|---|
| 8 Tuner - Band | 8 |
| 9 Tuner - Band | 9 |
| +10/-/-- | Guide / EPG / -/-- |
| 0 Tuner - Band | 0 |
| Power MD | Shift + Power |
| Play MD | Shift + Play / |
| Stop MD | Shift + Stop / |
| I<</<< MD | Shift + << / |
| >>/>>I MD | Shift + >> / |
| I<</<< MD | Shift + I<< / Preset- |
| >>/>>I MD | Shift + >>I / Preset+ |
| 1 MD | Shift + 1 |
| 2 MD | Shift + 2 |
| 3 MD | Shift + 3 |
| 4 MD | Shift + 4 |
| 5 MD | Shift + 5 |
| 6 MD | Shift + 6 |

| Originalfernbedienung | Ersatzfernbedienung | Originalfernbedienung | Ersatzfernbedienung |
|---|---|---|---|
| 7 MD | SHIFT + AUX - HDD 7 | | |
| 8 MD | SHIFT + USB 8 | | |
| 9 MD | SHIFT + BLUETOOTH 9 | | |
| +10/ - / - - MD | SHIFT + -/-- GUIDE EPG | | |
| 0 MD | SHIFT + HDMI - SAT 0 | | |

Shift + 7

Shift + 8

Shift + 9

Shift + Guide / EPG / -/--

Shift + 0