Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
CD	SHIFT + CD-STB 3 (Shift + 3)
1 / Hall	TV 1 (1)
TUNER	SHIFT + TUNER 6 (Shift + 6)
2 / Jazz	DVD 2 (2)
MD/CD-R	SHIFT + USB 8 (Shift + 8)
3 / Rock	CD-STB 3 (3)
DVD	SHIFT + DVD 2 (Shift + 2)
4 / Entertainmen	VIDEO 4 (4)
D-TV/CBL	SHIFT + TV 1 (Shift + 1)
5 / TV Sports	TAPE 5 (5)
VCR 1	SHIFT + VIDEO 4 (Shift + 4)
6 / Mono Movie	TUNER 6 (6)
PHONO	SHIFT + HDMI - SAT 0 (Shift + 0)
7 / Movie THTR 1	AUX - HDD 7 (7)
V-AUX	SHIFT + AUX - HDD 7 (Shift + 7)
8 / Movie THTR 2	USB 8 (8)
VCR 2/DVR	SHIFT + TAPE 5 (Shift + 5)

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
9 / Dolby / DTS Surr.	BLUETOOTH 9 (9)
0	HDMI - SAT 0 (0)
6CH INPUT	SHIFT + BLUETOOTH 9 (Shift + 9)
Effect	LIST SMART (Smart / List)
Preset +	PRESET+ >>I / Preset +
Preset -	PRESET- I << / Preset -
Test	GOTO TEXT (Text / Goto)
Up	Up
A/B/C/D/E	ANGLE INFO (Info / Angle)
Left	Left
On Screen	MEDIA DISPLAY (Display / Media)
Enter	OK (OK)
Right	Right
Level	OPT-TOOLS SETUP (Setup / OPT /)
Down	Down
Set Menu	HOME MENU (Menu / Home)
Standby	SHIFT + Power (Shift + Power)

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
POWER	Power		Power
VOLUME +	Volume+	VOL +	Vol +
SLEEP	Sleep	TIMER SLEEP	Sleep / Timer
VOLUME −	Volume-	VOL −	Vol -
MUTE	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung