Mandis shop

IWOTTO

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
Power	Power	Power	Power
Back	Back	RETURN BACK	Back / Return
Mode	Mode	HOME MENU	Menu / Home
CH-	CH-	CH PAGE -	CH- / Page-
CH+	CH+	+ CH PAGE	CH+ / Page+
EQ	EQ	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ
I<<	I<<	PRESET-	I<< / Preset-
>>I	>>I	PRESET+	>>I / Preset+
Play	Play	SLOW	Play / Slow
Pause	Pause	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze
Vol -	Vol -	VOL -	Vol -
Vol +	Vol +	+ VOL	Vol +
0	0	HDMI-SAT 0	0
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD-STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX-HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9

https://remotes.at/de/iwotto/1038-794-ersatzfernbedienung-fur-iwotto-iw001.htm