Mandis shop

AKB36086225

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
POWER	Power		Power
SOUND MODE	Sound Mode	TITLE SOUND	Sound / Title
DIMMER / SLEEP	Dimmer / Sleep	LIST SMART	Smart / List
MUTE	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
HDMI 1	HDMI 1	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
PORTABLE	Portable	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ
VOLUME	Vol +	+ VOL	Vol +
2	HDMI 2	HOME MENU	Menu / Home
OPTICAL	Optical	SIZE ZOOM	Zoom / Size
	Vol -	VOL −	Vol -
COAXIAL	Coaxial	TIMER SLEEP	Sleep / Timer
USB RANDOM	USB Random		Up
TV SPEAKER ON/OFF	Tv Speaker / On/Off	SHIFT + LIST SMART	Shift + Smart / List
	I <<	PRESET-	I << / Preset-
	I <<	TUNE-	<< / Tune-
	Stop	HOLD	Stop / Hold
	Stop	OK	OK

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	>>I	PRESET+	>>I / Preset+
	>>I	TUNE+	>> / Tune+
DISPLAY	Display	MEDIA DISPLAY	Display / Media
	Play/Pause	SLOW	Play / Slow
	Play		Down
	Pause	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze
USB REPEAT	USB/Repeat	APP REPEAT	Green / APP / Repeat

https://remotecontrols.at/de/LG-10759-519-ersatzfernbedienung-fur-LG-AKB36086225.htm