Mandis shop

RC- 420

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Phone	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
►II	Play	SLOW ►	Play / Slow
►II	Pause	STEP-FREEZE II	Pause / Step / Freeze
DNPP/SBF	DNPP/SBF	HOLD ■	Stop / Hold
I<<	I<< Tune Track	PRESET- I<<	I<< / Preset-
>>I	>>I Tune Track	PRESET+ >>I	>>I / Preset+
ATT	ATT	SURROUND ⏏	Eject / Surround
SRC	SRC	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
FM	FM/Disc+/#	▲	Up
ANG	ANG	ANGLE INFO	Info / Angle
DIRECT/OK	Direct/OK	OK	OK
AM	AM/Disc-/*	▼	Down
VOL. ▲	Vol +	+ VOL	Vol +
▼	Vol -	VOL –	Vol -
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD-STB 3	3

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX-HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
0	0	HDMI-SAT 0	0

https://remotes.a/de/Kenwood/106357-ersatzfernbedienung-fur-Kenwood-RC-420-A0255.htm