Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Power	Power
Mute	Mute / Dimmer
Play	Play / Slow
Pause	Pause / Step / Freeze
Stop	Stop / Hold
<<	<< / Tune-
>>	>> / Tune+
CC	Subtitle / EQ
[<>] / Format	Picture / Format
Sleep	Sleep / Timer
Options	Setup / OPT /
Source	AV / Input / RDS
Home	Menu / Home
Up	Up
Info	Info / Angle
Left	Left
OK	OK

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Right	Right
Down	Down
Back	Back / Return
Vol +	Vol +
CH+	CH+ / Page+
Vol -	Vol -
CH-	CH- / Page-
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
SAP	Guide / EPG / -/--

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung		Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
	0		0		
	.		Fav / Marker / PC		
	Red		Red / Netflix / Search		
	Green		Green / APP / Repeat		
	Yellow		Yellow / YouTube / Repeat		
	Blue		Blue / Prime Video / Random		
	PREV.CH		Shift + Back / Return		