Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Power	Power	5	5
→ ←	Smart / List	6	6
Mute	Mute / Dimmer	7	7
[I]	Shift + Guide / EPG / -/--	8	8
Power Video	Shift + Power	9	9
[ ]	Picture / Format	0	0
Text	Text / Goto	-/--	Guide / EPG / -/--
Input	AV / Input / RDS	Recall	Back / Return
1	1	Red	Red / Netflix / Search
◨ / ◳	Setup / OPT /	Green	Green / APP / Repeat
[>I <]	Display / Media	Yellow	Yellow / YouTube / Repeat
◳ / ◨	D. Menu / Top	Blue	Blue / Prime Video / Random
↑	Zoom / Size	Up	Up
[i +]	Info / Angle	Left	Left
2	2	OK	OK
3	3	Right	Right
4	4	Down	Down

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Vol +	Vol +		
Vol -	Vol -		
Menu	Menu / Home		
<<	<< / Tune-		
Play	Play / Slow		
>>	>> / Tune+		
Stop	Stop / Hold		
Pause	Pause / Step / Freeze		
Rec	Rec / Rec Mode		
Progr +	CH+ / Page+		
CH+	Shift + CH+ /		
CH-	Shift + CH- /		
Progr -	CH- / Page-		
[ ]	Sleep / Timer		

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung		Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
VIDEO I/⏻	Power Video		Power		
	[O]	TIMER SLEEP	Sleep / Timer		
→←	→ ←	LIST SMART	Smart / List		
◀◀	<<	TUNE- ◀◀	<< / Tune-		
▶	Play	SLOW ▶	Play / Slow		
▶▶	>>	TUNE+ ▶▶	>> / Tune+		
⏸	Pause	STEP-FREEZE ⏸	Pause / Step / Freeze		
■	Stop	HOLD ■	Stop / Hold		
●	Rec	REC MODE ●	Rec / Rec Mode		
CH +	CH+	CH PAGE +	CH+ / Page+		
CH −	CH-	CH PAGE −	CH- / Page-		

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung		Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
VIDEO I/⏻	Power Video	⏻	Power		
	[O]	TIMER SLEEP	Sleep / Timer		
→←	→ ←	LIST SMART	Smart / List		
◀◀	<<	TUNE- ◀◀	<< / Tune-		
▶	Play	SLOW ▶	Play / Slow		
▶▶	>>	TUNE+ ▶▶	>> / Tune+		
■	Stop	HOLD ■	Stop / Hold		
❚❚	Pause	STEP-FREEZE ❚❚	Pause / Step / Freeze		
●	Rec	REC MODE ●	Rec / Rec Mode		
CH +	CH+	CH PAGE +	CH+ / Page+		
CH −	CH-	CH PAGE −	CH- / Page-		

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Power Video	Power	CH-	CH- / Page-
Power MDP	Shift + Power	CH- MDP	Shift + CH- /
[O]	Sleep / Timer		
→ ←	Smart / List		
<<	<< / Tune-		
<< MDP	Shift + << /		
Play	Play / Slow		
Play MDP	Shift + Play /		
>>	>> / Tune+		
>> MDP	Shift + >> /		
CH+	CH+ / Page+		
CH+ MDP	Shift + CH+ /		
Stop	Stop / Hold		
Stop MDP	Shift + Stop /		
Pause	Pause / Step / Freeze		
Pause MDP	Shift + Pause / Step /		
Rec	Rec / Rec Mode		