Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
STANDBY/ON	Standby/On	STANDBY/ON	Power
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD-STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX-HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
0	0	HDMI-SAT 0	0
CLEAR	Clear	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
PLAY MODE	Play Mode	SHIFT + SLOW ▶	Shift + Play /
TOP MENU	Top Menu	TOP MENU D.MENU	D. Menu / Top
	Up		Up
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
	Left		Left

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Right		Right
	Down		Down
HOME MENU	Home Menu	SHIFT + HOME MENU	Shift + Menu /
HOME MENU	Home Menu	LIST SMART	Smart / List
RETURN	Return	RETURN BACK	Back / Return
ENTER	Enter	OK	OK
STOP	Stop	HOLD	Stop / Hold
◁II/◁	<</ ◁I/◁	TUNE-	<< / Tune-
PLAY	Play	SLOW	Play / Slow
I>/II>/ >>	I>/II>/ >>	TUNE+	>> / Tune+
PREV	I <<	PRESET-	I << / Preset-
PAUSE	Pause	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze
NEXT	>>I	PRESET+	>>I / Preset+
AUDIO	Audio	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
SUBTITLE	Subtitle	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ
ANGLE	Angle	ANGLE INFO	Info / Angle
OPEN/CLOSE	Open/Close	SURROUND	Eject / Surround

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
ZOOM Zoom	SIZE ZOOM Zoom / Size		
DISPLAY Display	MEDIA DISPLAY Display / Media		