Mandis shop

REMCON2119

| Originalfernbedienung | | Ersatzfernbedienung | | Originalfernbedienung | Ersatzfernbedienung |
|---|---|---|---|---|---|
| ON/OFF | On/Off | | Power | | |
| Mode | Mode | FORMAT PICTURE | Picture / Format | | |
| Fan Speed | Fan Speed | LIST SMART | Smart / List | | |
| Up | +/Up | CH PAGE + | CH+ / Page+ | | |
| Timer | Timer | TIMER SLEEP | Sleep / Timer | | |
| Down | -/Down | CH PAGE − | CH- / Page- | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |