| Originalfernbedienung | | Ersatzfernbedienung | |
|---|---|---|---|
| STANDBY/ON | Standby/On | | Power |
| EJECT | Eject | SURROUND | Eject / Surround |
| INDEX | Index | ANGLE INFO | Info / Angle |
| REC.SPEED | Rec Speed | OPT-TOOLS SETUP | Setup / OPT / |
| CLK/COUNT | CLK/Count | TOP MENU D.MENU | D.Menu / Top |
| PICTURE | Picture | FORMAT PICTURE | Picture / Format |
| TIMER | Timer | TIMER SLEEP | Sleep / Timer |
| 1 | 1 | TV 1 | 1 |
| 2 | 2 | DVD 2 | 2 |
| 3 | 3 | CD-STB 3 | 3 |
| STROBE | Strobe | Prime Video RANDOM | Blue / Prime Video / Random |
| AUDIO | Audio | LANG I/II AUDIO | Audio / Lang I/II |
| 4 | 4 | VIDEO 4 | 4 |
| 5 | 5 | TAPE 5 | 5 |
| 6 | 6 | TUNER 6 | 6 |
| ART | Art | GOTO TEXT | Text / Goto |
| INPUT | Input | RDS AV INPUT | AV / Input / RDS |

| Originalfernbedienung | | Ersatzfernbedienung | |
|---|---|---|---|
| 7 | 7 | AUX-HDD 7 | 7 |
| 8 | 8 | USB 8 | 8 |
| 9 | 9 | BLUETOOTH 9 | 9 |
| + | + | + VOL | Vol+ |
| CH | CH+ | + CH PAGE | CH+ / Page+ |
| 100 | 100 | -/-- GUIDE EPG | Guide / EPG / -/-- |
| 0 | 0 | HDMI-SAT 0 | 0 |
| CLR/RST | CLR/RST | CLEAR EXIT CANCEL | Exit / Cancel / Clear |
| – | - | VOL – | Vol- |
| ▼ | CH- | CH PAGE – | CH- / Page- |
| REW | << | TUNE- | << / Tune- |
| PLAY | >> | SLOW | Play / Slow |
| F.F | >> | TUNE+ | >> / Tune+ |
| REC | Rec | REC MODE | Rec / Rec Mode |
| STOP | Stop | HOLD | Stop / Hold |
| P/STILL | Pause/Still | STEP-FREEZE | Pause / Step / Freeze |
| DISPLAY | Display | MEDIA DISPLAY | Display / Media |

| Originalfernbedienung | | Ersatzfernbedienung | |
|---|---|---|---|
| MONITOR | Monitor | YouTube / REPEAT A-B | Yellow / YouTube / Repeat |
| A.DUB | A.Dub | TITLE / SOUND | Sound / Title |
| INPUT SYSTEM | Input System | NETFLIX / SEARCH | Red / Netflix / Search |
| | Up | | Up |
| OUTPUT SYSTEM | Output System | APP / REPEAT | Green / APP / Repeat |
| | Left | | Left |
| OK | OK | OK | OK |
| | Right | | Right |
| AUTO | Auto | LIST / SMART | Smart / List |
| | Down | | Down |
| MENU | Menu | HOME / MENU | Menu / Home |
| TRAC | ← Tracking | PRESET- | I<< / Preset- |
| KING | Trackink → | PRESET+ | >>I / Preset+ |
| SLOW | Slow- | SHIFT + | Shift + Down |
| SLOW | Slow+ | SHIFT + | Shift + Up |
| | | | |
| | | | |

| Originalfernbedienung | Ersatzfernbedienung |
|---|---|
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |