Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Mute	Mute / Dimmer
Power	Power
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
Menu	Menu / Home
0	0
Text	Text / Goto
Red / Fav	Red / Netflix / Search
Red / Fav	Fav / Marker / PC
Green / PIP	Green / APP / Repeat

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Yellow / OPT	Yellow / YouTube / Repeat
Yellow / OPT	Setup / OPT /
Blue / TV/R	Blue / Prime Video / Random
Blue / TV/R	TV/Radio /
Vol +	Vol +
i	Info / Angle
P+	CH+ / Page+
Vol -	Vol -
Up	Up
P-	CH- / Page-
Left	Left
OK	OK
Right	Right
Exit	Exit / Cancel / Clear
Down	Down
EPG	Guide / EPG / -/--
<<	<< / Tune-

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Play	SLOW Play / Slow
>>	TUNE+ >> / Tune+
Pause	STEP-FREEZE Pause / Step / Freeze
Rec	REC MODE Rec / Rec Mode
Stop	HOLD Stop / Hold

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung