| Originalfernbedienung | Ersatzfernbedienung | Originalfernbedienung | Ersatzfernbedienung |
|---|---|---|---|
| Power | Power | Wake Up | Back / Return |
| Function | Menu / Home | Snooze | Info / Angle |
| Volume- | Vol - | Deck I > | Right |
| Volume+ | Vol + | < Deck I | Left |
| Flat | Sound / Title | >> Deck I | Up |
| Surr & ST Wide | Audio / Lang I/II | << Deck I | Down |
| Smart EQ | Subtitle / EQ | Stop Deck I | OK |
| Effect On/Off | Picture / Format | Rec Deck II | Rec / Rec Mode |
| FM Mono | Red / Netflix / Search | Deck II > | Shift + Right |
| Station Up | CH+ / Page+ | < Deck II | Shift + Left |
| GEQ On/Off | Eject / Surround | << Deck II | Shift + Down |
| Station Down | CH- / Page- | >> Deck II | Shift + Up |
| Random CD | Blue / Prime Video / Random | Stop Deck II | Shift + OK |
| Pause CD | Pause / Step / Freeze | Pause Deck II | Shift + Pause / Step / |
| Play CD | Play / Slow | Stop CD | Stop / Hold |
| PGM CD | TV/Radio / | Disc CD | Yellow / YouTube / Repeat |
| Sleep | Sleep / Timer | I<< CD | I<< / Preset- |

| Originalfernbedienung | Ersatzfernbedienung | Originalfernbedienung | Ersatzfernbedienung |
|---|---|---|---|
| >>I CD | PRESET+ >>I / Preset + | | |