Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
On/Off	Power	TV/AV	AV / Input / RDS
Mute	Mute / Dimmer	Menu	Menu / Home
Update	Play / Slow	Menu Up	Up
Reveal	Pause / Step / Freeze	Info	Info / Angle
Txt Stop	Stop / Hold	Menu Left	Left
Tone+	>> / Tune+	OK Enter	OK
Color- S.Std	Sound / Title	Menu Right	Right
Menu audio	Audio / Lang I/II	Menu Off	Exit / Cancel / Clear
Subt.List	Subtitle / EQ	Menu Down	Down
On/Tim	Eject / Surround	Back	Back / Return
Color+ P.Std	Picture / Format	Volume+	Vol +
Txt Expand	Zoom / Size	Display	Smart / List
Sleep Timer	Sleep / Timer	Chan.Up	CH+ / Page+
Return TV	TV/Radio /	Volume-	Vol -
Menu video	D.Menu / Top	Disp	Display / Media
Bright+ Mode	Setup / OPT /	Chan.Down	CH- / Page-
Text	Text / Goto	1	1

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
2	DVD 2
3	CD-STB 3
4	VIDEO 4
5	TAPE 5
6	TUNER 6
7	AUX-HDD 7
8	USB 8
9	BLUETOOTH 9
Guide -/-- 1.	-/-- GUIDE EPG / Guide / EPG / -/--
0/10	HDMI-SAT 0
2. Fav P/C 2.	PC FAV MARKER / Fav / Marker / PC
Red	NETFLIX SEARCH / Red / Netflix / Search
Green	APP REPEAT / Green / APP / Repeat
Yellow	YouTube REPEAT A-B / Yellow / YouTube / Repeat
Blue	Prime Video RANDOM / Blue / Prime Video / Random
4. # 16:9	SHIFT + FORMAT PICTURE / Shift + Picture / Format
Mix Scan	SHIFT + GOTO TEXT / Shift + Text / Goto

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Audio+	SHIFT + VOL + / Shift + Vol +
Audio-	SHIFT + VOL - / Shift + Vol -