Mandis shop

RC901V

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Mute	Mute / Dimmer
Power	Power
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
List	Smart / List
0	0
☼	D. Menu / Top
Home	Menu / Home
Up	Up
[=]	Text / Goto

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Left	Left
OK	OK
Right	Right
←	Back / Return
Down	Down
Input	AV / Input / RDS
Colors	Green / APP / Repeat
Vol +	Vol +
P+	CH+ / Page+
[: :] / Colors	Blue / Prime Video / Random
Vol -	Vol -
P-	CH- / Page-
(T)	Setup / OPT /
Media	Display / Media
Netflix	Red / Netflix / Search
YouTube	Yellow / YouTube / Repeat

https://remotes.at/de/10896579-ersatzfernbedienung-fur-RC901V-RC901V.htm