Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Record/OTR	REC MODE / Rec / Rec Mode
Standby/Lock	Power
Select	OK
Tracking	TOP MENU / D.MENU / D. Menu / Top
1	TV / 1
2	DVD / 2
3	CD-STB / 3
+	VOL + / Vol +
↔/go to	SHIFT + GOTO / TEXT / Shift + Text /
4	VIDEO / 4
5	TAPE / 5
6	TUNER / 6
[i+]/OSD	MEDIA / DISPLAY / Display / Media
7	AUX-HDD / 7
8	USB / 8
9	BLUETOOTH / 9
-	VOL - / Vol -

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
repeat	SHIFT + APP / REPEAT / Shift + Green / APP /
-/--	GUIDE / EPG / Guide / EPG / -/--
0	HDMI-SAT / 0 / 0
clear	CLEAR / EXIT / CANCEL / Exit / Cancel / Clear
[=]	GOTO / TEXT / Text / Goto
[X]	RETURN / BACK / Back / Return
♦	SIZE / ZOOM / Zoom / Size
[i]	ANGLE / INFO / Info / Angle
vpt	HOME / MENU / Menu / Home
Red	NETFLIX / SEARCH / Red / Netflix / Search
Green	APP / REPEAT / Green / APP / Repeat
Yellow	YouTube / REPEAT A-B / Yellow / YouTube / Repeat
Blue	Prime Video / RANDOM / Blue / Prime Video / Random
<<	TUNE- / << / Tune-
Play	SLOW / Play / Slow
>>	TUNE+ / >> / Tune+
><	LIST / SMART / Smart / List

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Pause/Stop	Pause / Step / Freeze
Pause/Stop	Stop / Hold
Programme- Tv	CH- / Page-
Programme+	CH+ / Page+
Power Tv	Shift + Power
Volume- Tv	Shift + Vol -
Volume+ Tv	Shift + Vol +

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung