Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Source	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
	Power		Power
THEATRE	Theatre	TIMER SLEEP	Sleep / Timer
	<<	TUNE-	<< / Tune-
	Play	SLOW	Play / Slow
	>>	TUNE+	>> / Tune+
SYNC MENU	Sync Menu	TOP MENU D.MENU	D. Menu / Top
	I<<	PRESET-	I<< / Preset-
	Stop	HOLD	Stop / Hold
	>>I	PRESET+	>>I / Preset+
i-MANUAL ?	I-Manual	PROGRAM TV/ RADIO	TV/ Radio /
TOP MENU	Top Menu	SHIFT +	TOP MENU D.MENU Shift + D. Menu / Top Menu
	Pause	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze
POP UP/ MENU	Menu	SHIFT +	HOME MENU Shift + Menu /
DIGITAL/ ANALOG	Digital / Analog	LIST SMART	Smart / List
	[+]	SIZE ZOOM	Zoom / Size
EXIT	Exit	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
INTERNET VIDEO	Internet/Video	MEDIA DISPLAY	Display / Media
GUIDE	Guide	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
	FAV	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC
	[i+]	ANGLE INFO	Info / Angle
	Up		Up
	Left		Left
	OK	OK	OK
	Right		Right
RETURN BACK	Return	RETURN BACK	Back / Return
	Down		Down
OPTIONS	Options	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
HOME	Home	HOME MENU	Menu / Home
	Red	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
	Green	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
	Yellow	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
	Blue	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random
.-/ 1	1	TV 1	1

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung		Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
abc 2	2	DVD 2	2		
def 3	3	CD - STB 3	3		
ghi 4	4	VIDEO 4	4		
jkl 5	5	TAPE 5	5		
mno 6	6	TUNER 6	6		
pqrs 7	7	AUX - HDD 7	7		
tuv 8	8	USB 8	8		
wxyz 9	9	BLUETOOTH 9	9		
	Text	GOTO TEXT	Text / Goto		
0	0	HDMI - SAT 0	0		
	Subtitle	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ		
+	Vol +	+ VOL	Vol +		
PROG +	Pr +	+ CH PAGE	CH+ / Page+		
	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer		
AUDIO	Audio	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II		
−	Vol -	VOL −	Vol -		
−	Pr -	CH PAGE −	CH- / Page-		