Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
On/Off	Power	Menu video	D.Menu / Top
Mute	Mute / Dimmer	Text	Text / Goto
Update	Play / Slow	TV/AV	AV / Input / RDS
Reveal	Pause / Step / Freeze	Menu	Menu / Home
Txt Stop	Stop / Hold	Menu Up	Up
Tone-	<< / Tune-	Info	Info / Angle
Tone+	>> / Tune+	Menu Left	Left
Bright- Sys	I<< / Preset-	OK Enter	OK
Bright+ Mode	>>I / Preset+	Menu Right	Right
Color- S.Std	Sound / Title	Menu Off	Exit / Cancel / Clear
Menu audio	Audio / Lang I/II	Menu Down	Down
Subt.List	Subtitle / EQ	Volume+	Vol +
Surround	Eject / Surround	Display	Smart / List
Color+ P.Std	Picture / Format	Chan.Up	CH+ / Page+
Txt Expand	Zoom / Size	Volume-	Vol -
Sleep Timer	Sleep / Timer	Disp	Display / Media
Return TV	TV/Radio / Program	Chan.Down	CH- / Page-

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
Guide -/-- 1.	Guide / EPG / -/--
0/10	0
2. Fav P/C 2.	Fav / Marker / PC
Red	Red / Netflix / Search
Green	Green / APP / Repeat
Yellow	Yellow / YouTube / Repeat
Blue	Blue / Prime Video / Random
Nicam/Mono	SHIFT + AUDIO Shift + Audio / Lang I/II

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Mix Scan	SHIFT + TEXT Shift + Text /
Level L	SHIFT + ◀ Shift + Left
Level R/Woofer	SHIFT + ▶ Shift + Right
Audio+	SHIFT + VOL + Shift + Vol +
Audio-	SHIFT + VOL − Shift + Vol -