Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Power	Power
Mute	Mute
Tv/Rad	TV/R
Camera	3D
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
0	0
EPG	Guide
RCL	Smart
P/PG+	Ch +

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
P/Pg-	Ch -
Menu	Menu
Exit	Exit
Vol +	Vol +
Vol -	Vol -
Up	Up
Left	Left
OK	Ok
Right	Right
Down	Down
V	AV
i	Info
Messages	Shift + 1
Music	Shift + 2
Movie	Shift + 3
FAV	Pre Ch
Red	Red

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Green	B	Green
	Yellow	C	Yellow
	Blue	D	Blue
	Rec	REC MODE	Rec
	<<	<<	<<
	Play	PLAY MODE	Play
	>>	>>	>>
	Recall	RETURN BACK	Back
	II >	SETTINGS OPT	Options
	Stop		Stop
	Pause		Pause
	[ ]]	PICTURE FORMAT	Format
	[. . .]	AD SUBT	Subt
	[≡]	REPEAT TEXT	Text
	Sound	SOUND DUAL	Dual

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Power		Power
	Mute	MUTE	Mute
1 .oz	1	1	1
2 ABC	2	2	2
3 DEF	3	3	3
4 GHI	4	4	4
5 JKL	5	5	5
6 MNO	6	6	6
7 PRS	7	7	7
8 TUV	8	8	8
9 WXY	9	9	9
0/@-	0	0	0
EPG	EPG	-/-- GUIDE	Guide
RCL	RCL	HOME SMART	Smart
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
	Vol +	+ VOL	Vol +
	Vol -	VOL -	Vol -

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
P/Pg	P/Pg+	+ CH	Ch +
P/Pg	P/Pg-	CH -	Ch -
OK	OK	OK	Ok
	Up		Up
	Down		Down
	Right		Right
	Left		Left
	Red	A	Red
	Green	B	Green
	Yellow	C	Yellow
	Blue	D	Blue
	Rec	REC MODE	Rec
	[. . .]	AD SUBT	Subt
	[≡]	REPEAT TEXT	Text

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Power	Power
Mute	Mute
Tv/Rad	TV/R
Camera	3D
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
0	0
EPG	Guide
RCL	Smart
P/PG+	Ch +

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
P/Pg-	Ch -
Menu	Menu
Exit	Exit
Vol +	Vol +
Vol -	Vol -
Up	Up
Left	Left
OK	Ok
Right	Right
Down	Down
V	AV
i	Info
Messages	Shift + 1
Music	Shift + 2
Movie	Shift + 3
FAV	Pre Ch
Red	Red

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Green	B	Green
	Yellow	C	Yellow
	Blue	D	Blue
	Rec	REC MODE	Rec
	<<	<<	<<
	Play	PLAY MODE	Play
	>>	>>	>>
	Recall	RETURN BACK	Back
	II >	SETTINGS OPT	Options
	Stop		Stop
	Pause		Pause
	[ ]]	PICTURE FORMAT	Format
	[. . .]	AD SUBT	Subt
	[≡]	REPEAT TEXT	Text
	Sound	SOUND DUAL	Dual

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung