Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Power	Power
Mute	Mute / Dimmer
1	1
2	2
3	3
Eject/Tv Audio	Eject / Surround
4	4
5	5
6	6
Recall/Goto	Shift + Text /
7	7
8	8
9	9
0	0
Tv Menu	Menu / Home
Source	AV / Input / RDS
Up	Up

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Left	Left
OK	OK
Right	Right
Down	Down
DVD Menu	D.Menu / Top
Exit	Exit / Cancel / Clear
Vol +	Vol +
Sound	Sound / Title
CH-	CH- / Page-
Vol -	Vol -
Pic	Picture / Format
CH+	CH+ / Page+
Sleep	Sleep / Timer
Aspect	Shift + Picture / Format
DVD Setup	Setup / OPT /
Back/Tv/Radio	Shift + Back / Return
Text	Text / Goto

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
EPG	Guide / EPG / -/--	Subtitle	Subtitle / EQ
Play	Play / Slow	Reveal	Shift + Exit / Cancel / Clear
Pause	Pause / Step / Freeze	Hold	Shift + Stop /
Stop	Stop / Hold	List	Smart / List
FAV	Fav / Marker / PC	Index	TV/Radio /
Info	Info / Angle	Subpage	Shift + Smart / List
Red/DVD/USB	Red / Netflix / Search	Size	Zoom / Size
Green/Title	Green / APP / Repeat	Mix	Shift + Display / Media
Yellow/PBC	Yellow / YouTube / Repeat	Freeze	Shift + Pause / Step /
Blue/Angle	Blue / Prime Video / Random		
<<	<< / Tune-		
>>	>> / Tune+		
I<<	I<< / Preset-		
>>I	>>I / Preset+		
Return	Back / Return		
Display	Display / Media		
DVD Audio	Audio / Lang I/II		