| Originalfernbedienung | | Ersatzfernbedienung | |
|---|---|---|---|
| POWER | Power | POWER | Power |
| DTV/ATV | DTV/ ATV | MEDIA DISPLAY | Di spl ay / Medi a |
| 1 | 1 | TV 1 | 1 |
| 2 | 2 | DVD 2 | 2 |
| 3 | 3 | CD - STB 3 | 3 |
| 4 | 4 | VIDEO 4 | 4 |
| 5 | 5 | TAPE 5 | 5 |
| 6 | 6 | TUNER 6 | 6 |
| 7 | 7 | AUX - HDD 7 | 7 |
| 8 | 8 | USB 8 | 8 |
| 9 | 9 | BLUETOOTH 9 | 9 |
| 0 | 0 | HDMI - SAT 0 | 0 |
| -/-- | - / - - | SHIFT + -/-- GUIDE EPG | Shi ft + Gui de / EPG / - / - - |
| | Recal l | RETURN BACK | Back / Retur n |
| P.MODE | P. Mode | FORMAT PICTURE | Pi cture / Format |
| S.MODE | S. Mode | TITLE SOUND | Sound / Ti tl e |
| ASPECT | Aspect | SIZE ZOOM | Zoom / Si ze |

| Originalfernbedienung | | Ersatzfernbedienung | |
|---|---|---|---|
| MENU | Menu | HOME MENU | Menu / Home |
| SOURCE | Sour ce | RDS AV INPUT | AV / I nput / RDS |
| EXIT | Exi t | CLEAR EXIT CANCEL | Exi t / Cancel / Cl ear |
| i | i | ANGLE INFO | I nf o / Angl e |
| | Up | | Up |
| | Down | | Down |
| | Ri ght | | Ri ght |
| | Lef t | | Lef t |
| ENTER | Ent er | OK | OK |
| V+ | V+ | VOL + | Vol + |
| V- | V- | VOL - | Vol - |
| | Mut e | DIMMER MUTE | Mut e / Di mmer |
| MTS | MTS | SURROUND | Ej ect / Sur round |
| | Ti mer | TIMER SLEEP | Sl eep / Ti mer |
| P+ | P+ | CH PAGE + | CH+ / Page+ |
| P- | P- | CH PAGE - | CH- / Page- |
| | Red | NETFLIX SEARCH | Red / Netf l i x / Sear ch |

| Originalfernbedienung | | Ersatzfernbedienung | |
|---|---|---|---|
| | Green | APP / REPEAT | Green / APP / Repeat |
| | Yellow | YouTube / REPEAT A-B | Yellow / YouTube / Repeat |
| | Blue | Prime Video / RANDOM | Blue / Prime Video / Random |
| | << | TUNE- | << / Tune- |
| | >> | TUNE+ | >> / Tune+ |
| | I << | PRESET- | I << / Preset- |
| | >>I | PRESET+ | >>I / Preset+ |
| | Play | SLOW | Play / Slow |
| | Pause | STEP-FREEZE | Pause / Step / Freeze |
| | Stop | HOLD | Stop / Hold |
| TTX | TTX | GOTO / TEXT | Text / Goto |
| SUBTITLE | Subtitle | EQ / SUBTITLE | Subtitle / EQ |
| REPEAT / DTV/ RADIO | DTV/ Radio/ Repeat | PROGRAM / TV/ RADIO | TV/ Radio / |
| LIST | List | LIST / SMART | Smart / List |
| FAV | FAV | PC / FAV MARKER | Fav / Marker / PC |
| EPG | EPG | -/-- / GUIDE EPG | Guide / EPG / -/-- |
| REC | Rec | REC MODE | Rec / Rec Mode |

| Originalfernbedienung | | Ersatzfernbedienung | |
|---|---|---|---|
| REC MENU | Rec Menu | TOP MENU / D.MENU | D. Menu / Top |
| T.SHIFT | T-Shift | OPT-TOOLS / SETUP | Setup / OPT / |
| STILL | Still | LANG I/II / AUDIO | Audio / Lang I/II |