Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
POWER	Power		Power
MUTE	Mut e		Mut e
DISPLAY	Di spl ay		I nf o
CH+	CH+		Ch +
CH-	CH-		Ch -
VOL +	Vol +		Vol +
VOL -	Vol -		Vol -
1	1		1
2	2		2
3	3		3
4	4		4
5	5	PROG	5
6	6		6
7	7		7
8	8	LEEP	8
9	9		9
0	0		0

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
SUBPAGE	Subpage	SC NA	Medi a
PRE-CH	Pr e- CH		Pr e Ch
PC	PC		Smart
TV/VIDEO	Tv/ Vi deo		TV/ R
SLEEP	Sl eep		Sl eep
SOUND	Sound		Dual
	Up	AY MOD	Up
	Down		Down
	Ri ght		Ri ght
	Lef t		Lef t
MENU	Menu	P	Menu
MIX	M x		AV
TELETEXT	Tel et ext		Text
SIZE	Text Si ze		For mat
	Red		Red
	Gr een		Gr een
	Yel l ow		Yel l ow

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Blue		Blue
INDEX	Index		List
SUBTITLE	Subtitle		Subt
HOLD	Hold		D. Menu
REVEAL	Reveal		Options
PIP/POP	PIP/POP		3D
SWAP	PIP Swap		Back
SIZE	PIP Size		Eject

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung