Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Mute	Mute / Dimmer	0	0
Power	Power	Menu	Menu / Home
FAV	Fav / Marker / PC	Up	Up
Subtitle	Subtitle / EQ	Exit	Exit / Cancel / Clear
Info	Info / Angle	Left	Left
TTX	Text / Goto	OK	OK
1	1	Right	Right
2	2	EPG	Guide / EPG / -/--
3	3	Down	Down
Recall	Back / Return	Goto	Shift + Text /
4	4	Vol +	Vol +
5	5	PG Dn	Shift + CH- /
6	6	Pg Up	Shift + CH+ /
List	Smart / List	CH+	CH+ / Page+
7	7	Vol -	Vol -
8	8	<<	<< / Tune-
9	9	>>	>> / Tune+

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
CH-	CH- / Page-
I<<	I<< / Preset-
>>I	>>I / Preset+
Play	Play / Slow
Pause	Pause / Step / Freeze
Stop	Stop / Hold
Lang	Audio / Lang I/II
Rec	Rec / Rec Mode
Timeshift	D.Menu / Top
Tv/Radio	TV/Radio /
Repeat	Shift + Green / APP /
Red / Zoom	Red / Netflix / Search
Red / Zoom	Zoom / Size
Green / Aspect	Green / APP / Repeat
Green / Aspect	Setup / OPT /
Yellow / V-Forma	Yellow / YouTube / Repeat
Yellow / V-Forma	Picture / Format

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Blue / Timer	Blue / Prime Video / Random
Blue / Timer	Sleep / Timer