Mandis shop

Acer 200016

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
POWER	Power	Power	Power
e	e	Page▼ Vol	Vol - / Page -
ASPECT	Aspect Ratio	Aspect Eco	Eco / Aspect
FREEZE	Freeze	Timer Freeze	Freeze / Timer
HIDE	Hide	Invert 3D	3D / Invert
ZOOM	Zoom	Play +	+ / Play
RESYNC	ReSync	Info Help	Help / Info
SOURCE	Source	Source	Source
▲	Keystone Up	Shift + ▲	Shift + Up
▲	Up	▲	Up
▼	Keystone Down	Shift + ▼	Shift + Down
▼	Down	▼	Down
◀	Left	◀	Left
▶	Right	▶	Right
MENU	Menu	Menu	Menu
MENU	Menu	Enter	Enter
1	1	Shift + Page▲ Vol	Shift + Vol + / Page +

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
2	2	Shift + Play +	Shift + + / Play
3	3	Shift + Focus Volt	Shift + Volt / Focus
4 VGA	4	Shift + Page▼ Vol	Shift + Vol - / Page -
5 COMPONENT	5	Shift + Stop —	Shift + - / Stop
6 VIDEO	6	Shift + Info Help	Shift + Help /
7 S-VIDEO	7	Shift + Aspect Eco	Shift + Eco / Aspect
8 HDMI	8	Shift + Invert 3D	Shift + 3D /
9 WIRELESS	9	Shift + Mute Blank	Shift + Blank / Mute
0 MUTE	0	Shift + Timer Freeze	Shift + Freeze / Timer
4 VGA	VGA	Shift + Mode	Shift + Mode
5 COMPONENT	Component	Video Comp	Comp / Video
6 VIDEO	Video	Shift + Video Comp	Shift + Comp / Video
7 S-VIDEO	S-Video	Shift + Auto	Shift + Auto
8 HDMI	HDMI	Mode	Mode
9 WIRELESS	Wireless	Auto	Auto
0 MUTE	Mute	Mute Blank	Blank / Mute

https://remotes.a/de/Acer/1084-392-ersatzfernbedienung-fur-Acer-RC26-RC19-RC30001.htm