Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
POWER	Power	POWER	Power
CLOCK 1	1	TV 1	1
TUNER MODE 2	2	DVD 2	2
DISPLAY 3	3	CD - STB 3	3
PROGRAM 4	4	VIDEO 4	4
TIMER 5	5	TAPE 5	5
SLEEP 6	6	TUNER 6	6
RANDOM / REP 7	7	AUX - HDD 7	7
CD EDIT / CHECK 8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
0	0	HDMI - SAT 0	0
10	10	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
+10	+10	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC
PRESET+	Preset +	PRESET+	>>I / Preset +
PRESET –	Preset -	PRESET-	I<< / Preset -
VOLUME +	Vol +	+ VOL	Vol +
–	Vol -	VOL –	Vol -

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
I<<	<<I <<	TUNE-	<< / Tune-
>>I	>>I >>I	TUNE+	>> / Tune+
SET	SET	HOME MENU	Menu / Home
FUNCTION	Function	TOP MENU D.MENU	D. Menu / Top
TONE	Tone	RETURN BACK	Back / Return
CLEAR	Stop/Clear	OK	OK
CLEAR	Stop Clear	HOLD	Stop / Hold
CD	Play/Pause CD		Up
CD	Play/Pause CD	SLOW	Play / Slow
TAPE	Play Tape		Down
TUNER/ BAND	Tuner/Band		Right
AUX	AUX	SHIFT + AUX - HDD 7	Shift + 7
REC MUTE	Rec Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
REC/ REC PAUSE	Rec/Rec Pause	REC MODE	Rec / Rec Mode
CLOCK 1	Clock	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
TUNER MODE 2	Tuner Mode	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
DISPLAY 3	Display	MEDIA DISPLAY	Display / Media

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
PROGRAM 4	Program	PROGRAM TV/ RADIO	TV/ Radio /
SLEEP 6	Sleep	TIMER SLEEP	Sleep / Timer
TIMER 5	Timer	SHIFT +	TIMER SLEEP Shift + Sleep / Timer
RANDOM / REP 7	Random/ Rep	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random
CD EDIT / CHECK 8	CD Edit / Check	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung