Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Power		Power
	HDMI Control		Smart
	Rec		Rec
	Play		Play
	Pause		Pause
	Stop		Stop
	I <<		I <<
	<<		<<
	>>		>>
	>>I		>>I
	Screen		Format
	Lang		Dual
	Subtitle		Subt
	PIP / World		3D
	Red / Zoom		Red
	Green / Repeat		Green
	Yellow / Root		Yellow

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Blue / Title		Blue
1	1		1
2	2		2
3	3		3
4	4		4
5	5		5
6	6		6
7	7		7
8	8		8
9	9		9
0	0		0
	Text		Text
	Swap		Pre Ch
	Up		Up
	Right		Right
	Down		Down
	Left		Left

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
OK	Ok		
P/CH +	Ch +		
P/CH -	Ch -		
Mute	Mute		
Vol +	Vol +		
Vol -	Vol -		
Menu	Menu		
Source	AV		
Return	Back		
EPG	Guide		
Info	Info		
Sleep	Sleep		
FAV	+ Shift + Pre Ch		
Angle / Media	Media		
Search Mode	TV/R		
Display	+ Shift + Info		
Presets	List		