Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Vol+	Vol+
Config	Menu / Home
Sel+	CH+ / Page+
Vol-	Vol-
Mute	Mute / Dimmer
Sel-	CH- / Page-
BY-PASS	4
NUM	Guide / EPG / -/--
Disp	Display / Media
Power	Power
CD	3
TUNER	6
TAPE	5
AUX	7
DVD	2
XLR	1
USB	8

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Mode	Smart / List

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	VOL+	VOL	Vol+
CONFIG	CONFIG	HOME MENU	Menu / Home
SEL+	SEL+	CH PAGE	CH+ / Page+
VOL-	VOL-	VOL	Vol-
MUTE	MUTE	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
SEL-	SEL-	CH PAGE	CH- / Page-
BY-PASS	INPUT	TV 1	1
NUM	NUM	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
DISP	DISP	MEDIA DISPLAY	Display / Media
	POWER		Power
	POWER OFF	SHIFT +	Shift + Power
	POWER ON	SLOW ▶	Play / Slow
CD	INPUT CD	CD - STB 3	3
TUNER	INPUT TUNER	TUNER 6	6
TAPE	INPUT TAPE	TAPE 5	5
AUX	INPUT AUX	AUX - HDD 7	7
DVD	INPUT DVD	DVD 2	2

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	
MODE	LIST SMART	Smart / List
INPUT AV	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
INPUT VCR	VIDEO 4	4