Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
STANDBY	Standby		Power
INFO	Info		Info
SUBTITLE	Subtitle		Subt
MUTE	Mute		Mute
⏮	I<<		I<<
⏭	>>I		>>I
▶	Play		Play
⏸	Pause		Pause
◀◀	<<		<<
▶▶	>>		>>
MENU	Menu	P	Menu
EXIT	Exit		Exit
REC	Rec		Rec
■	Stop		Stop
CH+	CH+		Ch +
CH-	CH-		Ch -
CH+	Up	AY MOD	Up

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
CH-	Down		Down
VOL+	Right		Right
VOL-	Left		Left
OK	OK		Ok
VOL+	Vol +		Vol +
VOL-	Vol -		Vol -
1	1		1
2	2	IST	2
3	3		3
4	4		4
5	5	PROG	5
6	6	S	6
7	7		7
8	8	LEEP	8
9	9		9
0	0	ANU	0
EPG	EPG		Guide

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
BACK	Back		Back
MEDIA	Media	SC NA	Media
USB	USB		Smart
TV/RADIO	Tv/Radio		TV/R
AUDIO	Audio		Dual
TTX	TTX	T	Text
TIMER	Timer		AV
FAV	FAV		Pre Ch
RES	Res		3D
	Red		Red
	Green		Green
	Yellow		Yellow
	Blue		Blue

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
STANDBY	Standby		Power
INFO	Info		Info
SUBTITLE	Subtitle		Subt
MUTE	Mute		Mute
⏮	I<<		I<<
⏭	>>I		>>I
◀◀	<<		<<
▶▶	>>		>>
▶	Play		Play
⏸	Pause		Pause
REC	Record		Rec
■	Stop		Stop
MENU	Menu		Menu
EXIT	Exit		Exit
CH+ ▲	CH+		Ch +
CH- ▼	CH-		Ch -
CH+ ▲	Up		Up

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
CH- ▼	Down		Down
VOL+ ▶	Right		Right
VOL- ◀	Left		Left
OK	OK		Ok
VOL+ ▶	Vol +		Vol +
VOL- ◀	Vol -		Vol -
EPG	EPG		Smart
BACK	Back		Back
1	1		1
2	2		2
3	3		3
4	4		4
5	5		5
6	6		6
7	7		7
8	8		8
9	9		9

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
0	0		0
MEDIA	Media		Media
USB	USB		Options
TV/RADIO	Tv/Radio		TV/R
AUDIO	Audio		Dual
TTX	TTX		Text
FAV	FAV		Pre Ch
TIMER	Timer		AV
RES	Res		Guide
	Red		Red
	Green		Green
	Yellow		Yellow
	Blue		Blue

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung