Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
POWER	Power	POWER	Power
TV/RADIO	Tv/ Radi o	SEARCH TV/R	TV/ R
AUTO I/II	I / I I / Aut o	ECO 3D	3D
MUTE	Mut e	MUTE	Mut e
EPG	EPG	-/-- GUIDE	Gui de
FAV	FAV	FAV PRE-CH	Pr e Ch
AUDIO	Audi o	SOUND DUAL	Dual
SUBTITLE	Subt i t l e	AD SUBT	Subt
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
0	0	0	0
-/--	- / - -	SHIFT + -/-- GUIDE	Shi f t + Gui de
	Recal l / Last Vi ew	RETURN BACK	Back
SLEEP	Sl eep	PROG SLEEP	Sl eep
SOURCE	Sour ce	TIMER AV	AV
EXIT	Exi t	CLEAR EXIT	Exi t
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
	Up		Up
	Down		Down
	Ri ght		Ri ght
	Lef t		Lef t
ENTER	Ent er	OK	Ok
+ VOL	Vol +	+ VOL	Vol +
VOL −	Vol -	VOL −	Vol -
P.MODE	P. Mode	SHIFT + PICTURE FORMAT	Shi f t + For mat
S.MODE	S. Mode	SHIFT + SOUND DUAL	Shi f t + Dual
ASPECT	Aspect	PICTURE FORMAT	For mat

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
DISPLAY	Display	DISPLAY INFO	Info
CH+	CH+	+ CH	Ch +
CH-	CH-	CH −	Ch -
TEXT	Text	REPEAT TEXT	Text
INDEX	Index	APP MEDIA	Media
REC	Rec	REC MODE	Rec
TEXT	Pause	II	Pause
TEXT	Play	PLAY MODE ▶	Play
INDEX	Stop	■	Stop
HOLD	<<</ Hold	<<	<<
SUBPAGE	>>/ Subpage	>>	>>
SIZE	I <<</ Size	I<<	I <<
CANCEL	>>I / Cancel	>>I	>>I
⏏	Eject	ZOOM ⏏	Eject
MIX A-B	A-B/ Mix	DISC NAV LIST	List
REVEAL REPEAT	Repeat / Reveal	SHIFT + REPEAT TEXT	Shift + Text
⏏	Red	A	Red

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
D.MENU	Green	B	Green
SETUP	Yellow	C	Yellow
D.DISP	Blue	D	Blue
D.MENU	D. Menu	E-MANUAL D.MENU	D. Menu
SETUP	Setup	SETTINGS OPT	Options
D.DISP	D. Disp	HOME SMART	Smart