Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
STANDBY	Standby		Power
DTV/VCR	DTV/VCR	LIST SMART	Smart / List
MUTE	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
INFO	Info	ANGLE INFO	Info / Angle
EPG	EPG	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
PAUSE	Pause	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze
EXIT	Exit	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
CH+	Up		Up
CH+	CH+	CH PAGE +	CH+ / Page+
CH-	CH-	CH PAGE −	CH- / Page-
CH-	Down		Down
VOL +	Right		Right
VOL +	Vol +	VOL +	Vol +
VOL -	Left		Left
VOL -	Vol -	VOL −	Vol -
OK	OK	OK	OK

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
FAVORITE	Favorite	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD-STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX-HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
0	0	HDMI-SAT 0	0
GAME	Game	MEDIA DISPLAY	Display / Media
RECALL	Recall	RETURN BACK	Back / Return
TV/RADIO	Tv/Radio	PROGRAM TV/RADIO	TV/Radio /
AUDIO	Audio	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
SUBTITLE	Subtitle	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ
TEXT	Text	GOTO TEXT	Text / Goto

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Red	Red / Netflix / Search		
Green	Green / APP / Repeat		
Yellow	Yellow / YouTube / Repeat		
Blue	Blue / Prime Video / Random		