Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Power	Power
EPG	Guide / EPG / -/--
Teletext	Text / Goto
Select	Smart / List
Confirm	D.Menu / Top
Title	Sound / Title
Eject	Eject / Surround
Menu	Menu / Home
Option	Shift + Setup / OPT / Tools
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
9	9
Zoom	Zoom / Size
0	0
Goto	Shift + Text /
i / Display	Display / Media
Guide	Shift + Guide / EPG / -/--
Up	Up
Left	Left
OK	OK
Right	Right
Rec	Rec / Rec Mode
Down	Down
Return	Back / Return
Vol -	Vol -
Vol +	Vol +
<<	<< / Tune-
Stop	Stop / Hold

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
PLAY	Play	SLOW	Play / Slow
FF	>>	TUNE+	>> / Tune+
PREV	I<<	PRESET-	I<< / Preset-
SLOW	I>/Slow	ANGLE INFO	Info / Angle
PAUSE/STEP	Pasue/Step	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze
NEXT	>>I	PRESET+	>>I / Preset+
SOURCE	Source	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
TIME SHIFT	Time Shift	FORMAT PICTURE	Picture / Format
REPEAT	Repeat	SHIFT + APP REPEAT	Shift + Green / APP /
SUBTITLE	aA/Subtitle	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ
SETUP	Setup	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
SETUP	Red	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
TV SYSTEM	Tv System	PROGRAM TV/RADIO	TV/Radio /
TV SYSTEM	Green	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
AUDIO	Audio	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
AUDIO	Yellow	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
MUTE	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
MUTE	Blue	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random