Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Power		Power
	Source	TIMER AV	AV
1	1	1	1
2 abc	2	2	2
3 def	3	3	3
4 ghi	4	4	4
5 jkl	5	5	5
6 mno	6	6	6
7 pqrs	7	7	7
8 tuv	8	8	8
9 wxyz	9	9	9
0	0	0	0
TV	Tv	SEARCH TV/R	TV/R
	Recall	FAV PRE-CH	Pre Ch
+ V	Vol +	+ VOL	Vol +
V –	Vol -	VOL –	Vol -
	Mute	MUTE	Mute

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
+ P	P+	+ CH	Ch +
P –	P-	CH –	Ch -
i	i	DISPLAY INFO	Info
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
Q. MENU	Q. Menu	E-MANUAL D.MENU	D. Menu
BACK	Back	RETURN BACK	Back
EXIT	Exit	CLEAR EXIT	Exit
	Up		Up
	Down		Down
	Right		Right
	Left		Left
OK	OK	OK	Ok
	World	APP MEDIA	Media
	Music-Photo-Vide	SETTINGS OPT	Options
	Guide	-/-- GUIDE	Guide
	*/o	PICTURE FORMAT	Format
	*/Q	ECO 3D	3D

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung		Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
	Text	REPEAT TEXT	Text		
	Red	A	Red		
	Green	B	Green		
	Yellow	C	Yellow		
	Blue	D	Blue		
LANG.	Lang.	SOUND DUAL	Dual		
	[≡] . .	AD SUBT	Subt		
	[- o-]	HOME SMART	Smart		
	<<	<<	<<		
	Pause	II	Pause		
	>>	>>	>>		
	Rec	REC MODE	Rec		
	Play	PLAY MODE ▶	Play		
	Stop	■	Stop		