Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Tv/ Radio	TV/ Radio /	FAV.	Fav / Marker / PC
Power	Power	Down	Down
Play	Play / Slow	X/ Exit	Exit / Cancel / Clear
Pause	Pause / Step / Freeze	Vol +	Vol +
Stop	Stop / Hold	Mute	Mute / Dimmer
<<	<< / Tune-	P+	CH+ / Page+
>>	>> / Tune+	Vol -	Vol -
Rec	Rec / Rec Mode	i	Info / Angle
Media	Display / Media	P-	CH- / Page-
Lang.	Audio / Lang I/II	Red	Red / Netflix / Search
SUB	Subtitle / EQ	Green	Green / APP / Repeat
Guide	Guide / EPG / -/--	Yellow/ Timer	Yellow / YouTube / Repeat
Up	Up	Blue	Blue / Prime Video / Random
Menu	Menu / Home	1	1
Left	Left	2	2
OK	OK	3	3
Right	Right	4	4

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung		Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
5jkl	5	TAPE 5	5		
6mno	6	TUNER 6	6		
7pqrs	7	AUX - HDD 7	7		
8tuv	8	USB 8	8		
9wxyz	9	BLUETOOTH 9	9		
TTX	TTX	GOTO TEXT	Text / Goto		
0&@	0	HDMI - SAT 0	0		
CH	CH Back	RETURN BACK	Back / Return		