Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
On/Off	Power	Top Menu	D. Menu
Audio Off	Mute	Zoom	Eject
Slow Down	Ch -	Progr.	Sleep
Slow Up	Ch +	Prev.	I<<
Auto/Track	Smart	Menu Right	Right
Stop	Stop	Return	Back
Subt.	Subt	Angle	Format
Menu Up	Up	Menu Down	Down
Pause	Pause	Volume+	Vol +
Rep/A-B	Shift + Text	Volume-	Vol -
Title	List	Display	Info
Menu Left	Left	Record	Rec
Repeat/1/All	Text	1	1
DVD/TV	TV/R	Rewind	<<
Menu	Menu	F. Forward	>>
OK Enter	Ok	Lang	Dual
Next	>>I	2	2

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung		Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
3	3	3		
4	4	4		
5	5	5		
6	6	6		
7	7	7		
8	8	8		
R/L	APP MEDIA	Media		
Play	PLAY MODE ▶	Play		
9	9	9		
+10	-/-- GUIDE	Guide		
0	0	0		
C/CH	FAV PRE-CH	Pre Ch		
Set up	SETTINGS OPT	Options		