Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Power	Power
Power Tv	Shift + Power
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
Txt	Text / Goto
0	0
[<>] / 4: 3/ 16: 9	Picture / Format
TV	Subtitle / EQ
Radio	TV/ Radio /
Up	Up

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Help	Guide / EPG / -/--
Left	Left
OK	OK
Right	Right
Music	Audio / Lang I/II
Down	Down
WWW	Display / Media
Video	Shift + 4
Red	Red / Netflix / Search
Green	Green / APP / Repeat
Yellow	Yellow / YouTube / Repeat
Blue	Blue / Prime Video / Random
Vol +	Vol +
Vol + Tv	Shift + Vol +
M	Menu / Home
Prog+	CH+ / Page+
Vol -	Vol -

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Vol - Tv	SHIFT + VOL -	Shift + Vol -	
Back	RETURN BACK	Back / Return	
Prog-	CH PAGE -	CH- / Page-	
Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer	
Mute Tv	SHIFT + DIMMER MUTE	Shift + Mute / Dimmer	
Play	SLOW ▶	Play / Slow	
Pause	STEP-FREEZE ⏸	Pause / Step / Freeze	
Stop	HOLD ■	Stop / Hold	
Buy	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC	
I <<	PRESET- ⏮	I << / Preset-	
<<	TUNE- ◀◀	<< / Tune-	
>>	TUNE+ ▶▶	>> / Tune+	
>>I	PRESET+ ⏭	>>I / Preset+	