Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Power	Power
Mute	Mute / Dimmer
1	1
2	2
3	3
HDMI	Shift + 0
4	4
5	5
6	6
Zoom	Zoom / Size
7	7
8	8
9	9
0	0
Rec	Rec / Rec Mode
Stop	Stop / Hold
Play / Pause	Pause / Step / Freeze

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Play / Pause	Play / Slow
Timer	Sleep / Timer
Subt	Subtitle / EQ
<<	<< / Tune-
>>	>> / Tune+
Audio	Audio / Lang I/II
Navi	Smart / List
EPG	Guide / EPG / -/--
Info	Info / Angle
Back	Back / Return
Menu	Menu / Home
Up / CH+	CH+ / Page+
Up / CH+	Up
Exit	Exit / Cancel / Clear
Left	Left
OK	OK
Right	Right

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung		Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
VOL-	Vol -	VOL −	Vol -		
CH-	Down / CH-	CH PAGE −	CH- / Page-		
CH-	Down / CH-	▼	Down		
VOL+	Vol +	+ VOL	Vol +		
TV/RAD	TV/ Rad	PROGRAM TV/ RADIO	TV/ Radi o /		
PAGE-	Page-	SHIFT +	CH PAGE − Shi f t + CH- /		
PAGE+	Page+	SHIFT +	+ CH PAGE Shi f t + CH+ /		
TXT	Txt	GOTO TEXT	Text / Got o		
	Red	NETFLIX SEARCH	Red / Netf l i x / Sear ch		
	Gr een	APP REPEAT	Gr een / APP / Repeat		
	Yel l ow	YouTube REPEAT A-B	Yel l ow / YouTube / Repeat		
	Bl ue	Prime Video RANDOM	Bl ue / Pri me Vi deo / Random		