Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Power		Power
	1	1	1
	2	2	2
	3	3	3
	4	4	4
	5	5	5
	6	6	6
	7	7	7
	8	8	8
	9	9	9
	0	0	0
	Tv/ Sat	TIMER AV	AV
	Tv/ Radi o	SEARCH TV/R	TV/ R
	Language	SOUND DUAL	Dual
	Audi o	SHIFT + SOUND DUAL	Shi f t + Dual
	Mut e	MUTE	Mut e
	I nf o	DISPLAY INFO	I nf o

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	A	SHIFT + A	Shi f t + Red
	B	SHIFT + B	Shi f t + Green
	Freeze		Pause
	Red / Tri	A	Red
	Green / Gui de	GUIDE	Gui de
	Green / Gui de	B	Gr een
	Yel l ow / Ret ou	C	Yel l ow
	Yel l ow / Ret ou	RETURN BACK	Back
	Bl ue / Menu	D	Bl ue
	Bl ue / Menu	TOP MENU MENU	Menu
	Up		Up
	Ri ght		Ri ght
	Down		Down
	Lef t		Lef t
	Ok	OK	Ok
	Fav 1	SHIFT + 1	Shi f t + 1
	Fav 2	SHIFT + 2	Shi f t + 2

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Fav 3	Fav 3	SHIFT + 3 Shift + 3		
Fav 4	Fav 4	SHIFT + 4 Shift + 4		
Fav 5	Fav 5	SHIFT + 5 Shift + 5		
Fav 6	Fav 6	SHIFT + 6 Shift + 6		
Fav 7	Fav 7	SHIFT + 7 Shift + 7		
Fav 8	Fav 8	SHIFT + 8 Shift + 8		
Page	Page+	+ CH Ch +		
	Page -	CH − Ch -		
Fly Link	Fly Link	HOME SMART Smart		
Sat-Messenger	Sat-Messenger	APP MEDIA Media		
Volume	Vol +	+ VOL Vol +		
	Vol -	VOL − Vol -		